

## **Dovelis (Garsaco) 405005007 – budík**

### **ÚVOD**

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

### **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ**

1. Pozor s bateriemi: Riziko výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ.
2. Použité baterie likvidujte podle pokynů.
3. Na přístroj nepokládejte žádné zdroje ohně, jako jsou např. zapálené svíčky.
4. Vyhněte se používání přístroje při vysokých teplotách.
5. Je třeba věnovat pozornost environmentálním aspektům likvidace baterií.

### **POZOR!**

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

### **VAROVÁNÍ OHLEDNĚ BATERIE**

Nenabíjecí baterie nelze dobíjet.

Baterie musí být vložena ve správné polaritě.

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterii, aby nedošlo k poškození.

Nemíchejte baterie různých značek.

Pokud se baterie vybije, vyjměte ji z přístroje.

Doporučuje se používat pouze baterie stejné značky.

Baterie smí vyměňovat pouze dospělá osoba.

Doporučuje se vyměnit baterie jednou ročně, i když stále fungují.

### **NÁVOD**

Před prvním použitím vyjměte z prostoru baterie ochranu před jejím vybitím

#### **Vložení baterie**

Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně budíku.

Vložte baterii LR44 do přihrádky podle označené polaritě. Umístěte kladný pól (+) na značku +.

Po vložení baterie uzavřete kryt.

#### **Nastavení času / budíku**

Otočte kolečkem času na zadní straně hodinek proti směru hodinových ručiček a vyberte požadovaný čas.

Otočte kolečkem budíku na zadní straně hodinek proti směru hodinových ručiček a vyberte čas, kdy má budík zazvonit. Je třeba vzít v úvahu, že se jedná o 12hodinové hodiny, proto se budík spustí každých 12 hodin, pokud není buzení vypnuto.

Tlačítko ON/OFF na zadní straně ukazuje, zda je budík zapnutý nebo vypnutý. Jakmile se rozhodnete pro čas budíku, stiskněte tlačítko ON, pokud jej chcete aktivovat, nebo tlačítko OFF, pokud jej chcete vypnout.

Pokud hodiny nebudete po určitou dobu používat a chcete je uložit, vyjměte baterii, aby nedošlo k jejich poškození.

### **ČIŠTĚNÍ**

Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami saponátu a poté jej osušte. K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla, produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo, ani abrazivní produkty. Zařízení neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

### **PORUCHY A OPRAVY**

V případě poruchy odneste přístroj do servisu.

Nepokoušejte se jej rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.

## **ZÁRUČNÍ LHŮTA**

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

## **INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE**



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com)

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO