

VÁLNE 400050000 – gril

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před prvním připojením výrobku se ujistěte, že napětí uvedené na informačním štítku výrobku odpovídá napětí elektrické sítě, ke které bude připojen.
2. Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo z důvodu nedostatku zkušeností a znalostí, pokud nebyly poučeny o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a nejsou pod dohledem.
3. Děti nejsou schopny rozpoznat nebezpečí, které s sebou nese nesprávné používání elektrických spotřebičů. Proto nikdy nedovolte dětem, aby elektrické spotřebiče používaly bez dozoru.
4. Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, neponožte kabel, zástrčku ani přístroj do vody ani žádné jiné tekutiny.
5. Odpojte zařízení ze zásuvky, když se nepoužívá a před čištěním. Nechte jej vychladnout před nasazením nebo sejmutím dílů a před čištěním zařízení.
6. Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený nebo pokud přestal správně fungovat.
7. Nepoužívejte jej venku ani pro komerční účely.
8. Nenechte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a nedovolte, aby se dotýkal horkých povrchů.
9. Nepokládejte na nebo do blízkosti plynového či elektrického vařiče nebo horké trouby.
10. Používejte přístroj k účelům, pro které byl vyroben.
11. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti.
12. Použití příslušenství, které výrobce nedoporučuje, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo ohrozit zdraví osob.
13. Před zapnutím se ujistěte, že jsou všechny části přístroje správně smontovány.
14. Ujistěte se, že napětí odpovídá hodnotě uvedené na štítku výrobku.
15. Přístroj musí stát na stabilním a vodorovném povrchu.
16. Tento přístroj není určen k provozu prostřednictvím externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládní.

Varování

Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte spotřebič.

Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 2000W.

Rozměry: 590x275mm

Napětí: 220-240V~ 50/60Hz

JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

Před použitím

Před prvním použitím zařízení jej doporučujeme otřít měkkým hadříkem a odstranit všechny štítky, které se na výrobku nacházejí.

Upozornění: Při prvním zahřátí může přístroj vydávat mírný kouř nebo zápach. To je normální.

Bezpečnost přístroje tím není nijak ohrožena. Je potřeba ho nechat 5 minut tzv. Vypálit naprázdno, bez potravin.

Jak používat

Zapojte gril.

Za přibližně 10 minut se zahřeje.

Zvolte požadovanou teplotu.

Doba vaření závisí na tom, co vaříte, na velikosti potravin a samozřejmě na osobních preferencích. Aby nedošlo k poškrábání nebo poškození nepřilnavého povrchu plotny, používejte dřevěnou špachtli.

Po dokončení vaření plotnu vypněte a odpojte ze sítě.

Poruchy a opravy

V případě poruchy předejte zařízení do servisu.

Nepokoušejte se jej rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.

Pokud je síťový kabel poškozený, je nutné jej okamžitě vyměnit.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním vždy odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Čištění je snazší, když je přístroj ještě mírně teplý. Pro čištění není potřebné ani vhodné přístroj rozebírat. Přístroj nikdy neponořujte do vody ani nevkládejte do myčky nádobí.

Čistěte varné desky měkkým hadříkem. Zbytky jídla odstraňte velmi malým množstvím vlažné vody smíchané s čisticím prostředkem, poté je setřete neabrazivní houbičkou nebo papírem.

Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, které by mohly poškrábat nebo poškodit nepřilnavý povrch.

K odstranění zbytků jídla nepoužívejte kovové nádoby, které by mohlo poškodit nepřilnavý povrch.

Vnější povrch přístroje otřete vlhkým hadříkem. Vnější povrch nečistěte žádnou drátěnkou ani abrazivní ocelovou vlnou, protože by to poškodilo povrchovou úpravu. Neponořujte do vody ani do žádné jiné tekutiny.

Nevkládejte do myčky nádobí.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO