

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro případné pozdější využití. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek nehodu.
2. Před připojením zařízení k napájecímu zdroji zkontrolujte proud a napětí elektrické sítě a zařízení připojujte pouze do zásuvek s uzemněním.
3. Kabel a zástrčka musí být zcela suché.
4. Nepoužívejte zařízení s poškozeným elektrickým kabelem nebo zástrčkou.
5. Zásuvka by měla být instalována v blízkosti zařízení, na snadno přístupném místě.
6. Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo nebo je poškozené.
7. Pokud dojde k poškození některé součásti zařízení, okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
8. Zabraňte kontaktu kabelu s horkými předměty.
9. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
10. Nepoužívejte zařízení s mokřýma rukama nebo nohama nebo bosýma nohama.
11. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti, vlhkosti, kapalinám nebo zdrojům tepla.
12. Umístěte přístroj na vodorovnou, rovnou a stabilní plochu v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a možných postříkání vodou.
13. Nezatěžujte připojovací elektrický kabel.
14. Nikdy nepoužívejte elektrický kabel ke zvedání, přepravě nebo odpojování přístroje.
15. Tento přístroj je určen výhradně pro použití v interiéru.
16. Přístroj smí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben.
17. Nezakrývejte šterbiny, když je přístroj v provozu.
18. Nevkládejte prsty ani kovové předměty, například nože, do šterbin.
19. Zařízení není vhodné pro použití ve stájích, stodolách a/nebo podobných místech.
20. Během používání udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od stěn, záclon nebo jiných hořlavých materiálů.
21. Zařízení nesmí být používáno v prostorách, kde je pravděpodobná přítomnost hořlavých par nebo výbušného prachu.
22. Nikdy se nepokoušejte otevřít nebo opravit zařízení sami.
23. Nenechávejte zařízení bez dozoru během provozu.
24. Vždy odpojte kabel ze zásuvky když zařízení není zapnuté nebo v provozu a vždy před jeho čištěním.
25. Nepoužívejte zařízení spojené s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které zařízení automaticky zapíná, protože existuje riziko požáru, pokud je zařízení zakryté nebo nesprávně umístěné.
26. Zařízení musí být uchováváno mimo dosah dětí.
27. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly proškoleny v používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
28. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
29. Jakékoli nesprávné použití nebo použití v rozporu s návodem k použití může představovat nebezpečí a může vést ke zrušení záruky a odpovědnosti výrobce.

POZOR!

Může dojít k nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud voda ze zavlažovací hadice směřuje na toto zařízení.

Při použití prodlužovacích kabelů udržujte základnu zásuvky daleko od vlhkosti a zabraňte poškození kabelu.

NEBEZPEČÍ: VYSOKÉ NAPĚTÍ

Pokud má zakoupený výrobek zářivku a ta vyhořela, je nutné ji vyměnit za jinou se stejnými vlastnostmi, viz přiložená tabulka.

Pro výměnu zářivky je nutné odpojit zařízení od elektrické sítě, nechat výrobek vychladnout a vyměnit starou zářivku za novou.

Číslo lapače hmyzu	Číslo zářivky/žárovky	Patice	Rozměr
001605382 / 008000617	001601246	G5	Ø16x226mm
001605383 / 008000965	001601247	G13	Ø26x345mm
001605384 / 008000966	001601248	G13	Ø26x345mm
001605385	001601291	G13	Ø26x345mm
001605386	001605388	2G11	40x225mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220-240V, 50/60Hz

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Tento elektronický lapač hmyzu využívá černé světlo (ultrafialové paprsky) o vlnové délce, která se ukázala jako nejúčinnější pro hmyz citlivý na světlo, jako jsou mouchy, můry, komáři a další létající hmyz. Tento hmyz se při dotyku vnitřních mřížek s vysokým napětím elektricky usmrtí.

Bez chemikálií, bez zápachu, bez aerosolů, bez nečistot, bez znečištění a neškodný pro lidi a domácí zvířata. Je ideální pro použití v domácnostech, kancelářích, továrnách, prodejnách potravin, nemocnicích a dalších místech.

INSTALACE

Přístroj lze zavěsit nebo postavit na hladký rovný povrch nebo na podlahu.

Pomocí přiloženého závěsu zavěste lapač hmyzu na místo, které unese alespoň 5 kg váhy.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

1. Před čištěním přístroj odpojte od elektrické sítě.
2. Hmyz je třeba pravidelně odstraňovat. Spodní zásobník lze vyjmout a vyčistit. Doporučujeme čistit po každém použití.
3. Vnější část přístroje očistěte vlhkým hadříkem po jeho vypnutí. Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní chemické prostředky.
4. Tento přístroj neobsahuje žádné odnímatelné části, nerozebírejte jej ani se nepokoušejte opravit sami. V případě pochybností nebo problémů se obraťte na technický servis.

POZOR!

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo proškoleny o bezpečném používání přístroje a rozumí nebezpečím, která s tím souvisejí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO