

Homepluss (Garsaco) 202600138-44 - LED reflektor

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před připojením spotřebiče k napájecímu zdroji zkontrolujte proud a napětí elektrické sítě.
2. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou.
3. Pravidelně kontrolujte napájecí zdroj, zda není poškozen kabel, zástrčka nebo kryt.
4. Nepoužívejte zařízení, pokud bylo upuštěno nebo poškozeno, nebo pokud je poškozen kabel nebo zástrčka. V případě poškození odneste zařízení do opravny elektrických zařízení k prohlídce a případné opravě.
5. Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo rizikům.
6. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevírat nebo opravovat.
7. Nepoužívejte zařízení s mokřýma rukama, na mokré podlaze nebo mokrému systému.
8. Děti nemusí rozpoznat nebezpečí nesprávného používání elektrických spotřebičů. Proto nikdy nedovolte dětem, aby bez dozoru používaly domácí spotřebiče.
9. Nepoužívejte zařízení spojené s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením k automatickému připojení zařízení. Pokud je spotřebič zakrytý nebo nesprávně umístěný, existuje nebezpečí požáru.
10. Během používání držte zařízení mimo dosah stěn, záclon nebo jiných hořlavých materiálů.

UPOZORNĚNÍ

Nedívejte se přímo na světelný zdroj.

VLASTNOSTI

[illegible]

Napětí	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Barva těla	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá

INSTALACE

- viz obrázky v návodu přiloženém k výrobku

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení našeho kvalitního produktu. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Před použitím zařízení si tyto pokyny pečlivě přečtěte a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě a ke ztrátě záruky a odpovědnosti výrobce.

Zařízení smí být používáno pouze k účelu, pro který bylo vyrobeno. Není určeno pro komerční použití.

Neinstalujte stropní/nástěnné příslušenství na vlhké povrchy, například na čerstvě natřené nebo vyleštěné plochy, protože by to mohlo způsobit změnu barvy povrchu projektoru.

Nepřipojujte projektor k osvětlovacímu okruhu, použijte pojistku s vypínačem. **Poznámka:** u nových instalací před instalací zkontrolujte, zda se v blízkosti zamýšleného místa montáže projektoru nenacházejí elektrické kabely nebo potrubí (plyn/voda).

ČIŠTĚNÍ

Odpojte zařízení od elektrického proudu a nechte jej zcela vychladnout předtím, než jej začnete čistit. Očistěte produkt vlhkým hadříkem s pár kapkami saponátu nebo mýdla, a poté suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny, bělidla nebo abrazivní čisticí prostředky. Neponořujte výrobek do vody ani jiné kapaliny, ani pod tekoucí vodu.

PORUCHY

1. V případě poruchy odneste zařízení do autorizovaného servisního střediska.
2. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat bez pomoci odborníka, protože to může být nebezpečné.
3. Pokud došlo k poškození připojení k elektrické síti, musí být neprodleně vyměněno k tomu určeným odborníkem.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO