

VÄLINE 400010030 – mlýnek na kávu

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
2. Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
3. Mlýnek není určen k použití s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.
4. Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
5. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou.
6. Používání příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem spotřebiče, může způsobit zranění.

POZOR! Nože jsou ostré. Zacházejte s nimi opatrně.

7. Nepoužívejte přístroj s mokřýma rukama, na mokré podlaze nebo pokud je přístroj mokrý.
8. Neponořujte přístroj do vody ani do žádné jiné kapaliny.
9. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, NEPONOŘUJTE kabel, zástrčku ani žádné neodnímatelné části mlýnku do vody ani do jiné kapaliny.
10. Nepoužívejte mlýnek s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani poté, co spotřebič přestane správně fungovat nebo je nějakým způsobem poškozen.
11. Nepoužívejte venku. Tento mlýnek je určen pouze pro domácí použití.
12. Nikdy nenechávejte kabel viset z okraje stolu nebo pracovní desky, nedotýkejte se horkých povrchů a nedovolte, aby kabel navlhl.
13. Nepoužívejte mlýnek k jinému než určenému účelu.
14. Nepoužívejte zařízení s mokřýma rukama, na mokré podlaze nebo s mokřým zařízením.
15. Nepřetěžujte přístroj přílišným množstvím potravin a nepoužívejte jej nepřetržitě déle než 30 sekund.
16. Nepoužívejte mlýnek bez dozoru.
17. Nechte jej několik minut vychladnout, než jej vyčistíte nebo znovu použijete.
18. K čištění nepoužívejte kovové drátěnky. Díly se mohou zlomit a existuje riziko úrazu elektrickým proudem, pokud se podložka dostane do kontaktu s elektrickými součástmi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 200W.

Rozměry: 101x101x189mm

Napětí: 220-240V~ 50/60Hz

JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

Před použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál. Ujistěte se, že na výrobku nezůstaly žádné zbytky obalového materiálu.
2. Umístěte mlýnek na rovný a tepelně odolný povrch. Dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od stěn, pracovních desek nebo polic. Udržujte jej mimo dosah hořlavých materiálů, jako jsou záclony, látky, plynové sporáky nebo elektrické spotřebiče.
3. Zapojte napájecí kabel do zásuvky 220–240 V~ 50/60 Hz. 4. Po použití nechte mlýnek několik minut vychladnout, než jej uložíte.

Návod

1. Vyberte ingredience, které chcete namlít.
2. Nasypte je do misky mlýnku. Nikdy nenaplňujte více než 50 g.
3. Pevně uzavřete víko.
4. Stiskněte tlačítko ON/OFF na dobu vhodnou pro danou potravinu. Poznámka: Mlýnek je určen k mletí kávových zrn, ale lze v něm mlít i jiné ingredience, například koření. Mlýnek je nutné mezi jednotlivými použitími důkladně vyčistit, jinak může ovlivnit chuť mletých potravin.
5. Po namletí odpojte mlýnek od elektrické sítě a vyčistěte jej.

Mlýnek je navržen tak, aby připravoval kávu vhodnou pro jakýkoli typ kávovaru:

French Press – hrubě mletá káva – 10-12 sekund

Překapávač – středně mletá káva – 15-18 sekund

Kávovar na Espresso – jemně mletá káva – 20-25 sekund

Varování: Buďte opatrní, abyste se neporežali, čepele jsou velmi ostré.

ČIŠTĚNÍ

Před zahájením čištění odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Přístroj očistěte vlhkým hadříkem navlhčeným několika kapkami čisticího prostředku a poté jej osušte. K čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla, produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo, ani abrazivní produkty. Přístroj neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO