

NÁVOD K POUŽITÍ

OCHLAZOVAČ VZDUCHU NIAROS TATASU 30000026

Název výrobku	OCHLAZOVAČ VZDUCHU NIAROS TATASU
Kód výrobku	30000026
Typ výrobku	mobilní ochlazovač vzduchu / ventilátor s vodním chlazením
Napájení	220–240 V~, 50 Hz
Příkon	80 W
Objem nádržky	4 l
Použití	vnitřní použití v domácnosti; ventilace a ochlazování pomocí vody

1. Určení výrobku

Tento výrobek je mobilní ochlazovač vzduchu Niaros Tatasu. Slouží k cirkulaci vzduchu v místnosti a při zapnuté funkci chlazení využívá vodu v nádržce ke zvlhčení a ochlazení proudícího vzduchu. Přístroj je určen pro běžné vnitřní použití v domácnosti.

Přístroj není klimatizační jednotka. Účinek ochlazení závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu, teplotě použité vody, proudění vzduchu a velikosti místnosti.

2. Popis částí výrobku

- ovládací panel
- ventilační mřížka
- ukazatel hladiny vody
- kolečka
- madlo
- vzduchový filtr
- upevňovací šroub
- nádržka na vodu
- 2 přiložené chladicí vložky

3. Ovládací panel a kontrolky

Ovládací panel obsahuje tato tlačítka:

- ON/OFF – zapnutí a vypnutí přístroje,
- SPEED – nastavení rychlosti ventilace,
- MODE – volba režimu normal / natural / night,
- TIMER – nastavení časovače,
- SWING – zapnutí a vypnutí oscilace lamel,
- COOL – zapnutí a vypnutí funkce chlazení.

Kontrolky signalizují zapnutí přístroje, nastavenou rychlost ventilace, funkci chlazení, zvolený režim, oscilaci a nastavený čas časovače.

4. Technické údaje

Příkon	80 W
Napětí	220–240 V~, 50 Hz
Rozměry	240 × 220 × 530 mm
Objem nádržky na vodu	4 l
Časovač	0,5–15,5 h
Hlučnost	max. 50,2 dB

Průtok vzduchu	max. 6,87 m ³ /min
Oscilace	60°
Délka kabelu	1,5 m
Baterie dálkového ovladače	1 × CR2025

5. Uvedení do provozu

1. Postavte přístroj na rovný, stabilní a suchý povrch. Nepokládejte jej na šikmou, měkkou nebo nestabilní plochu.
2. Zkontrolujte, že napětí v síti odpovídá údajům uvedeným na výrobku.
3. Před prvním použitím zkontrolujte, zda je filtr správně nasazený a nádržka na vodu čistá.
4. Pokud chcete použít funkci chlazení, otevřete víko nádržky a naplňte nádržku čistou studenou vodou nejvýše po značku MAX. Hladina vody nesmí při provozu klesnout pod minimální úroveň.
5. Po naplnění nádržky uzavřete. Dbejte na to, aby voda nevnikla do ovládacího panelu, motorové části ani napájecího kabelu.
6. Zapojte přístroj do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko ON/OFF.

6. Používání

Zapnutí a ventilace:

- Po stisknutí tlačítka ON/OFF se přístroj zapne ve výchozí funkci ventilace.
- Tlačítkem SPEED zvolte jednu ze tří rychlostí: nízkou, střední nebo vysokou.

Funkce chlazení:

- Funkci chlazení zapnete tlačítkem COOL.
- Tuto funkci používejte pouze tehdy, když je v nádržce čistá studená voda a hladina neklesla pod minimální úroveň.
- Pro silnější ochlazovací účinek lze použít studenou vodu nebo přiložené chladicí vložky, pokud jsou řádně uzavřené a nejsou poškozené.
- Funkci chlazení vypnete opětovným stisknutím tlačítka COOL.

Režimy a oscilace:

- Tlačítkem MODE volíte režim normal, natural nebo night.
- Tlačítkem SWING zapnete oscilaci proudění vzduchu. Lamely se pohybují ze strany na stranu. Opětovným stisknutím funkci vypnete.
- Tlačítkem TIMER nastavíte časovač. Čas se zvyšuje po 30 minutách až do maximální hodnoty 15,5 hodiny.
- Pro vypnutí přístroje podržte tlačítko ON/OFF.

7. Důležité pokyny pro vodu a skladování

- Používejte pouze čistou vodu. V oblastech s tvrdou vodou je vhodné používat vodu destilovanou nebo demineralizovanou.
- Přístroj nepřemisťujte, pokud je nádržka plná vody. I po vyprázdnění může v přístroji zůstat malé množství vody.
- Pokud dojde k úniku vody nebo polití povrchu přístroje, okamžitě jej odpojte od sítě a nechte vyschnout nejméně 25 hodin. Teprve poté jej znovu použijte.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vylijte vodu z nádržky a nechte přístroj i filtr zcela vyschnout. Předědte tak vzniku plísní a nepříjemného zápachu.

8. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte celý návod a uchovejte jej pro pozdější použití.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu jako ochlazovač vzduchu pro vnitřní použití.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Děti mladší 3 let udržujte mimo dosah přístroje, pokud nejsou pod trvalým dohledem.
- Nedotýkejte se zástrčky, napájecího kabelu ani ovládacího panelu mokřýma rukama.
- Před čištěním, údržbou, vyjmutím filtru, doplňováním vody nebo přemístěním přístroj vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Přístroj nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, bazénu nebo jiných zdrojů vody.
- Přístroj neponořujte do vody ani jiných kapalin a neumísťujte jej pod tekoucí vodu.
- Nezakrývejte přední ani zadní mřížku a nevkládejte do přístroje žádné cizí předměty.
- Nepokládejte na přístroj žádné předměty.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně, zdrojů tepla, topidel nebo jiných elektrických zařízení.
- Nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu záření.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený, pokud nefunguje správně nebo pokud je poškozený napájecí kabel.
- Poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze výrobce, autorizovaný servis nebo kvalifikovaná osoba.
- Přístroj nerozebírejte ani neopravujte svépomocí.
- Chladicí vložky nepoužívejte, pokud jsou poškozené nebo netěsní. Jejich obsah nepožívejte a uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Dálkový ovladač obsahuje knoflíkovou baterii CR2025. Baterie nejsou hračka. Uchovávejte je mimo dosah dětí. Při spolknutí baterie nebo podezření na spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

9. Údržba a čištění

Pravidelná údržba pomáhá udržet správnou funkci přístroje a omezuje vznik zápachu nebo plísní.

- Před čištěním přístroj vždy vypněte, odpojte od sítě a nechte jej vychladnout.
- Vnější povrch čistěte měkkým vlhkým hadříkem s malým množstvím jemného čistícího prostředku. Poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla, abrazivní prostředky ani přípravky s kyselým nebo zásaditým pH.
- Přístroj neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
- Filtr a přístroj čistěte přibližně jednou týdně podle intenzity používání a kvality vody.
- Filtr se doporučuje vyměnit přibližně každé 3 až 6 měsíců, podle četnosti používání a stavu filtru.

Čištění filtru:

- Vyjměte filtr z přístroje podle konstrukce výrobku.
- Filtr lze jemně umýt ručně v teplé vodě s malým množstvím mýdla. Poté jej opláchněte a nechte zcela vyschnout na vzduchu.
- Výrobce uvádí také možnost mytí filtru v horním koši myčky nebo dezinfekce samotného filtru v mikrovlnné troubě po 30sekundových intervalech, maximálně do 2 minut. Do mikrovlnné trouby nikdy nevkládejte plastové části, kovové části ani celý přístroj.
- Pokud se na filtru objeví plíseň nebo cítíte zatuchlý zápach, přestaňte přístroj používat. Filtr namočte na 45 až 60 minut do směsi čisté vody a bílého octa v poměru 1:1, poté opláchněte teplou vodou, vyždímejte a nechte vyschnout.

Čištění nádržky:

- Před čištěním nechte přístroj doběhnout, dokud se voda z nádržky nespoteřebuje, nebo vodu opatrně vylijte nad umyvadlem tak, aby nedošlo k potřísnění elektrických částí.
- Pokud je nádržka znečištěná, použijte malý měkký kartáček a teplou vodu. Po vyčištění nádržku vypláchněte a nechte vyschnout.

10. Pokud přístroj nefunguje správně

- Zkontrolujte, zda je přístroj správně připojený k elektrické síti.
- Zkontrolujte, zda je zásuvka funkční.
- Pokud nefunguje režim chlazení, zkontrolujte hladinu vody v nádržce a správné nasazení filtru.
- Pokud přístroj vydává neobvyklý zápach, vyčistěte filtr a nádržku a nechte je důkladně vyschnout.
- Pokud přístroj teče, okamžitě jej vypněte, odpojte od sítě, vylijte vodu a nechte jej zcela vyschnout.

- V případě poruchy se obraťte na odborný servis. Nepokoušejte se výrobek sami rozebírat nebo opravovat.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO