

Galsi

Odstraňovač žmolků
Návod k použití

väline[®]
appliances for life



valinelife.com

Odstraňovač žmolků Galsi

Úvod

Děkujeme za zakoupení kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s tímto návodem. Návod si přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

Technický údaj	Hodnota
Název výrobku	Odstraňovač žmolků Galsi
Napájení	2× baterie AA
Vhodné použití	Odstraňování žmolků a chloupků z textilií, zejména z vlněných a kašmírových oděvů, dek, svetrů, šál, ponožek apod.

Použití výrobku

Výrobek je určen k odstraňování žmolků a drobných vláken vzniklých běžným používáním textilií. Před použitím zkontrolujte, zda je textilie vhodná pro ošetření odstraňovačem žmolků, a nejprve vyzkoušejte použití na méně viditelném místě.

Pokyny k použití

1. Výrobek je určen pro napájení 2 bateriemi AA.
2. Otevřete zásobník na odstraněné žmolky, sejměte kryt prostoru pro baterie a vložte 2 baterie AA podle vyznačené polaritě +/-.
3. Zavřete kryt prostoru pro baterie a zásobník znovu nasadte.
4. Stisknutím vypínače přístroj zapněte.
5. Při práci netlačte přístroj nadměrnou silou na látku. Pohybujte jím plynule po povrchu textilie.
6. Po použití přístroj vypněte a vyčistěte zásobník na žmolky.

Instalace baterií

1. Připravte si 2 baterie AA.
2. Otevřete kryt prostoru pro baterie a vložte baterie podle označení kladného a záporného pólu.
3. Kryt prostoru pro baterie znovu nasadte.

4. Nemíchejte nové a použité baterie ani různé typy baterií.
5. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
6. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.

Čištění, bezpečnost a likvidace

Čištění

- Před čištěním přístroj vypněte a vyjměte baterie.
- Povrch čistěte mírně navlhčeným hadříkem s několika kapkami jemného čisticího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH, bělidla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Přístroj neponořujte do vody ani jiné kapaliny a neoplachujte jej pod tekoucí vodou.
- Pravidelně vyprazdňujte zásobník na žmolky a udržujte pracovní část čistou.

Bezpečnostní upozornění

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím rizikům.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je viditelně poškozený.
- Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO