

NÁVOD K POUŽITÍ

UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO KLIMATIZACE HOLMIOS 00240212

Název výrobku	UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO KLIMATIZACE HOLMIOS
Referenční číslo	00240212
Typ výrobku	náhradní / univerzální dálkový ovladač pro kompatibilní klimatizační jednotky
Použití	ovládání základních i rozšířených funkcí klimatizace pomocí infračerveného signálu
Funkce uvedené na obalu	rychlá konfigurace, kompatibilita s více než 6000 modely, permanentní paměť nastavení, zobrazení teploty
Napájení	bateriové napájení; baterie vkládejte vždy podle značení polaritu + a - v prostoru pro baterie

1. Určení výrobku

Tento výrobek je univerzální dálkový ovladač pro kompatibilní klimatizační jednotky. Slouží k ovládání klimatizace pomocí infračerveného signálu. Při používání namiřte přední část ovladače směrem na vnitřní jednotku klimatizace.

Ovladač je určen jako náhradní ovládání pro vybrané značky a modely klimatizací. Kompatibilita závisí na konkrétní značce, modelu a použitém ovládacím kódu. Univerzální ovladač nemusí podporovat úplně všechny speciální funkce konkrétní klimatizace.

2. Popis hlavních ovládacích prvků

Tlačítko / označení	Funkce
TEMP- / TEMP+	snížení nebo zvýšení nastavené teploty
ONE KEY / hlavní tlačítko	rychlé spuštění nebo vyhledání ovládání podle režimu nastavení
MODE	změna provozního režimu klimatizace, pokud jej jednotka podporuje
SWING / VANE	nastavení pohybu nebo směru lamel výdechu vzduchu
FAN	změna rychlosti ventilátoru
TIME+ / TIME-	nastavení času nebo hodnoty časovače
TM ON / TM OFF	nastavení zapnutí nebo vypnutí klimatizace časovačem
CLOCK	nastavení hodin na displeji ovladače
SELECT	výběr nebo zadávání kompatibilního kódu
ROOM TEMP	zobrazení pokojové teploty, pokud je funkce podporována
ENTER / OK	potvrzení výběru nebo zadaného kódu

3. Vložení baterií

- Otevřete kryt prostoru pro baterie na zadní straně ovladače.
 - Vložte baterie podle označení v bateriovém prostoru. Dbejte na správnou polaritu + a -.
 - Kryt prostoru pro baterie znovu řádně zavřete.
 - Po vložení baterií zkontrolujte displej ovladače a vyzkoušejte základní tlačítka.
- Baterie nevklaďtejete obráceně, nemíchejte staré a nové baterie ani různé typy baterií. Vybité baterie z ovladače ihned vyjměte.

4. Nastavení ovladače pro klimatizaci

Rychlé nastavení / vyhledání ovládání

- Zapněte klimatizaci nebo ji ponechte v pohotovostním režimu a namiřte ovladač na vnitřní jednotku.

2. Použijte funkci rychlé konfigurace / ONE KEY podle označení na ovladači. Ovladač držte namířený na klimatizaci, dokud jednotka nezareaguje například zvukovým signálem, zapnutím nebo změnou zobrazení.
 3. Jakmile klimatizace zareaguje, nastavení potvrďte tlačítkem ENTER / OK, pokud je potvrzení vyžadováno.
 4. Ověřte základní funkce: zapnutí/vypnutí, změnu teploty, režim, rychlost ventilátoru a lamely.
- Pokud klimatizace nereaguje správně, použijte ruční nastavení podle kódu značky.

Ruční nastavení podle kódu

1. Vyhledejte značku klimatizace v tabulce kompatibilních značek a kódů na zadní straně obalu výrobku.
2. Stiskněte tlačítko SELECT a zadejte příslušný kód pomocí číselných tlačítek ovladače. U kódů s úvodní nulou zadejte i tuto nulu.
3. Zadaný kód potvrďte tlačítkem ENTER / OK.
4. Vyzkoušejte základní funkce. Pokud klimatizace nereaguje nebo funguje jen částečně, opakujte postup s dalším kódem uvedeným u dané značky.

Seznam na obalu obsahuje velké množství značek a kódů. Viditelné příklady značek na obalu zahrnují mimo jiné Daikin, Fujitsu, Gree, Haier, Hisense, Hitachi, LG, Midea, Mitsubishi, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sharp, TCL, Toshiba, Whirlpool a další.

5. Používání ovladače

- Při ovládání musí být mezi ovladačem a klimatizací přímá viditelnost. Infračervený signál nemusí projít přes překážky.
- Teplotu nastavujte tlačítky TEMP- a TEMP+. Rozsah nastavení závisí na konkrétní klimatizační jednotce.
- Tlačítkem MODE měňte režim provozu, například chlazení, topení, ventilace nebo odvlhčování, pokud je daný režim klimatizací podporován.
- Tlačítkem FAN měňte rychlost ventilátoru. Tlačítky SWING a VANE nastavujte pohyb nebo směr lamel.
- Funkce časovače používejte pouze podle možností konkrétní klimatizace. Po výměně baterií může být nutné znovu nastavit hodiny nebo ovládací kód.
- Permanentní paměť pomáhá uchovat nastavení ovladače, avšak při delším vyjmutí baterií doporučujeme nastavení zkontrolovat.

6. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte celý návod a uchovejte jej pro pozdější použití.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu jako dálkový ovladač ke kompatibilní klimatizační jednotce.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Dálkový ovladač není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah malých dětí.
- Baterie nejsou hračka. Uchovávejte je mimo dosah dětí. Při spolknutí baterie nebo podezření na spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nemíchejte staré a nové baterie, různé typy baterií ani baterie různých značek nebo různého stavu nabití.
- Nepoužívejte poškozené, deformované ani vytékající baterie. V případě kontaktu s elektrolytem z baterie opláchněte zasažené místo vodou a v případě potíží vyhledejte lékaře.
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie, baterie nezkratujte, nerozebírejte, nevhazujte do ohně a nevystavujte vysokým teplotám.
- Výrobek nevystavujte vodě, vlhkosti, kapající ani stříkající vodě. Nepoužívejte jej s mokřýma rukama.
- Výrobek chraňte před pádem, nárazy, přímým slunečním zářením, zdroji tepla a extrémními teplotami.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je viditelně poškozený, nefunguje správně nebo byl vystaven vodě.
- Výrobek nerozebírejte ani neopravujte svépomocí.
- Obalové materiály odstraňte před použitím a uchovávejte je mimo dosah dětí. Obal zlikvidujte podle místních předpisů.

7. Údržba a čištění

- Před čištěním vyjměte baterie, pokud je ovladač silně znečištěný nebo pokud je nutné čistit prostor pro baterie.
- Povrch ovladače čistěte pouze suchým nebo lehce navlhčeným měkkým hadříkem. Po čištění ovladač osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní prostředky, čisticí spreje ani nadměrné množství vody.
- Ovladač skladujte na suchém místě mimo dosah dětí a mimo zdroje tepla.
- Pokud ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

8. Pokud ovladač nefunguje

- Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně podle polarit + a -.
- Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité. V případě potřeby je vyměňte za nové baterie stejného typu.
- Ověřte, že ovladač míří na vnitřní jednotku klimatizace a že mezi nimi není překážka.
- Zkuste znovu provést rychlé nastavení nebo ruční zadání kódu podle značky klimatizace.
- Pokud reagují pouze některé funkce, zkuste u stejné značky jiný kód z tabulky na obalu.
- Ověřte, že klimatizace je připojena k napájení a není v poruchovém režimu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO