

NÁVOD K POUŽITÍ

POHYBOVÉ ČIDLO PRO ŽÁROVKU E27 DO OBJÍMKY E27 GSC

002001129

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku. Výrobek používejte opatrně a v souladu s tímto návodem. Před použitím si návod pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro pozdější použití.

Název výrobku	Pohybové čidlo pro žárovku E27 do objímky E27 GSC
Kód výrobku	002001129
Typ výrobku	adaptér s pohybovým čidlem mezi objímku E27 a žárovku E27
Použití	automatické spínání světelného zdroje při detekci pohybu
Patice / připojení	E27 do objímky E27; výstup pro žárovku E27
Maximální zatížení	60 W
Detekční úhel / vzdálenost	360°; až 6 m při teplotě do 24 °C
Montážní výška	2 až 3,5 m
Nastavení LUX / TIME	cca 3 až 2000 lx; cca 10 sekund až 5 minut
Prostředí použití	vnitřní suché prostředí, pokud není na výrobku výslovně uvedeno jinak

1. Určení výrobku

Pohybové čidlo je určeno k automatickému sepnutí žárovky nebo jiného kompatibilního světelného zdroje v patici E27 při zachycení pohybu v detekční zóně. Čidlo se instaluje mezi stávající objímku E27 a světelný zdroj E27. Výrobek není určen k jinému použití než ke spínání osvětlení podle pohybu a okolního osvětlení.

2. Umístění čidla

- Pro optimální funkci umístěte čidlo přibližně 2 m nad podlahu; doporučená montážní výška je 2 až 3,5 m.
- Neinstalujte čidlo v blízkosti stromů, keřů, závěsů nebo předmětů, které se mohou pohybovat prouděním vzduchu. Vítr nebo déšť mohou způsobit nežádoucí sepnutí.
- Neumísťujte čidlo blízko zdrojů tepla, odvětrání, ventilátorů, klimatizací, topidel nebo zařízení, která mohou vyvolat falešnou detekci.
- Nesměřujte na čidlo jiné světelné zdroje. Při nastavení spínání za tmy by světlo dopadající na čidlo mohlo bránit správné funkci.
- Neinstalujte čidlo v blízkosti silného elektromagnetického rušení.
- Čidlo je citlivější na pohyb napříč detekční oblastí než na pohyb přímo směrem k čidlu nebo od něj.

3. Instalace

- Instalaci provádějte pouze při vypnutém napájení. Před manipulací vypněte příslušný vypínač nebo jistič a přesvědčte se, že objímka není pod napětím.
 - Výrobek nepřipojujte mokřima rukama a nepoužívejte jej v mokřím nebo venkovním prostředí, pokud k tomu není výslovně určen.
 - Použijte pouze světelný zdroj s paticí E27 a příkonem nepřevyšujícím 60 W.
- Vyšroubujte původní žárovku z objímky E27.
 - Zašroubujte pohybové čidlo do objímky E27. Dotahujte pouze přiměřenou silou.
 - Do spodní části čidla zašroubujte vhodnou žárovku E27.
 - Zapněte napájení a proveďte zkušební nastavení podle kapitoly „Test a nastavení“.

4. Nastavení ovládacích prvků

- LUX:** nastavení úrovně okolního osvětlení, při které má čidlo spínat. Poloha SUN/slunce umožňuje test i za denního světla. Poloha MOON/měsíc omezuje sepnutí na tmavší prostředí.
- TIME:** nastavení doby, po kterou zůstane světlo po detekci pohybu zapnuté. Rozsah je přibližně od 10 sekund do 5 minut.
- Po každé změně nastavení vyčkejte krátkou dobu a ověřte chování čidla v reálných podmínkách.

5. Test a uvedení do provozu

- Po instalaci otočte ovladač LUX ve směru hodinových ručiček na maximum, tedy do polohy SUN/slunce.
- Ovladač TIME nastavte proti směru hodinových ručiček na minimum.
- Zapněte napájení. Na začátku nemusí světlo okamžitě reagovat. Čidlo potřebuje přibližně 30 sekund pro zahřátí a stabilizaci.
- Jakmile čidlo zachytí pohyb, připojené světlo se rozsvítí.
- Pokud čidlo nezachytí další pohyb, světlo při minimálním nastavení TIME zhasne přibližně po 10 sekundách, s tolerancí asi ±3 sekundy.
- Pro ověření soumrakového režimu nastavte LUX směrem k minimu, tedy k poloze MOON/měsíc. Pokud je okolní osvětlení vyšší než přibližně 3 lx, čidlo nemá spínat.
- Při testování za denního světla ponechte LUX v poloze SUN/slunce, jinak nemusí světlo při pohybu sepnout.

6. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte celý návod a uchovejte jej pro pozdější použití.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Uchovejte tento návod pro pozdější použití.

Návod k použití - Pohybové čidlo pro žárovku E27

- Výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah malých dětí.
- Nepřekračujte maximální zatížení 60 W. Výrobek nezakrývejte a nepoužívejte v uzavřeném prostoru bez odvodu tepla.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte a neopravujte svépomocí. Nepoužívejte jej, pokud je poškozený, přehřívá se, jiskří, zapáchá nebo nefunguje správně.
- Chraňte výrobek před vodou, vlhkostí, kapající a stříkající vodou, pokud není na výrobku výslovně uvedeno jiné krytí.
- Před čištěním nebo výměnou žárovky vždy vypněte napájení a nechte světelný zdroj vychladnout.

7. Údržba a čištění

- Před čištěním vypněte napájení a vyčkejte, až světelný zdroj vychladne.
- Povrch čidla čistěte pouze suchým nebo lehce navlhčeným měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní prostředky, čisticí spreje ani proud vody.
- Pravidelně kontrolujte, zda je výrobek pevně zašroubovaný a zda nejsou viditelné známky poškození.

8. Řešení potíží

Projev	Možná příčina / řešení
Světlo se nerozsvítí při pohybu.	Zkontrolujte napájení, dotažení v objímce, funkčnost žárovky a nastavení LUX. Při denním testu nastavte LUX na SUN/slunce.
Světlo svítí příliš krátce.	Prodlužte dobu sepnutí ovladačem TIME.
Světlo spíná bez zjevného důvodu.	Změňte umístění čidla. V detekční oblasti může být zdroj tepla, proudění vzduchu, pohybující se předmět nebo elektromagnetické rušení.
Čidlo nereaguje po zapnutí napájení.	Vyčkejte přibližně 30 sekund na zahřátí a stabilizaci čidla.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO