

## NIAROS 300005106 – stropní ventilátor se světlem

### ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Nezapojujte ventilátor do žádné zásuvky elektrické sítě. Ventilátor smí být instalován pouze na strop.
2. Minimální vzdálenost mezi lopatkami ventilátoru a podlahou musí být alespoň 2,3 metru. Pokud ventilátor zavěšujete na háček, ten musí být schopen unést maximální hmotnost 100 kg.
3. Ujistěte se, že jste do elektrického vedení ventilátoru nainstalovali odpojovací spínač pro všechny zástrčky s rozestupem kontaktů nejméně 3 mm mezi zástrčkami.
4. Před instalací nebo opravou ventilátoru odpojte síť od elektrického vedení.
5. Kabeláž musí splňovat národní elektrické normy.
6. Kabel musí být správně uzemněn, aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem.
7. Nikdy neinstalujte ventilátor do místnosti s vysokou vlhkostí nebo mokrého provozu.
8. Buďte velmi opatrní v blízkosti lopatek ventilátoru.
9. Pokud je elektrický kabel poškozený, odнесите přístroj k opravě do autorizovaného servisu.
10. Tento výrobek musí být nainstalován v souladu s národními normami pro elektrické instalace.
11. Tento ventilátor je určen pouze pro použití v běžných obytných prostorech (nepoužívejte v mokřích prostorech).
12. Ventilátor nesmí být používán dětmi ani osobami s fyzickými nebo mentálními problémy. Nesmí být také používán nezkušenými osobami nebo osobami, které neznají použití přístroje, pokud nejsou pod dohledem odpovědné nebo kvalifikované osoby.
13. **VAROVÁNÍ:** Z důvodu bezpečnosti dětí prosím uchovávejte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, krabice, polyetylén atd.) mimo dosah dětí.
14. **DŮLEŽITÉ:** Vždy odpojte napájení od automatického vypínače nebo jističe během instalace nebo údržby ventilátoru. Doporučuje se vyjmout pojistku nebo vypnout konektor automatického vypínače nebo jističe před manipulací s ventilátorem (není dostačující jej pouze vypnout). Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a/nebo osob se zdravotním postižením.
  - Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut náležitý dohled nebo školení ohledně bezpečného používání přístroje a rozumí nebezpečím, která s sebou používání přístroje nese.
  - Děti mladší 3 let musí být udržovány mimo dosah zařízení, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
  - Děti ve věku od 3 do 8 let smějí zapínat/vypínat zařízení pouze tehdy, pokud je umístěno nebo nainstalováno v normální provozní poloze a pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí rizikům spojeným s jeho používáním. Nesmí zapojovat, regulovat a čistit zařízení ani provádět údržbu.
  - Děti od 3 let do 8 let nesmí zapojovat, regulovat a čistit zařízení ani provádět údržbu.
  - Děti si nesmí hrát se zařízením.
  - Nepoužívejte zařízení s prodlužovacím kabelem.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 15 + 10W.

Rozměry: 460x130mm

Napětí: 220V~ 50/60Hz

## **MOTÁŽ**

Viz obrázky „Installation Instruction“ v příloženém návodu:

1. Otevřete krabici a vyjměte ventilátor.
  2. Označte střed montážní konzoly. Hlavní vodiče provlečte otvory v montážní konzoli, konzoli připevněte k stropnímu trámu pomocí plochých podložek, pojistných podložek, šroubů a podložek (prodávají se samostatně).
  3. Spojte dvě zástrčky (samčí zástrčku se samicí). Připojte hlavní vodiče ke svorkovnici. Ujistěte se, že jste provedli správné připojení a že ze svorkovnice nevyčnívají žádné kabely. Tento přístroj musí být připojen k zásuvce. Pokud není k dispozici zemnicí vodič, kontaktujte elektrikáře.
  4. Zvedněte ventilátor a posuňte nylonovou kouli, až zakryje základnu. Ověřte, zda háček na základně správně zapadá do drážky na kouli.
  5. Nainstalujte horní část na montážní desku pomocí drážkovaných otvorů a upevněte ventilátor pomocí dvou šroubů a podložek.
  6. Vložte další dvě sady šroubů a podložek. Zašroubujte všechny šrouby a zkontrolujte, zda je horní část správně umístěna a zda kabel není poškozen. Ujistěte se, že drážka na nylonovém závěsu koule zapadá do vodičího čepu v horní části.
  7. Namontujte spony lopatek na lopatky utažením šroubů, plochých podložek a matic.
  8. Namontujte lopatky ventilátoru na motor a utáhněte všechny šrouby a pojistné podložky.
  9. Zapněte ventilátor a zkontrolujte funkci osvětlovacího zařízení a ventilátoru.
  10. Namontujte skleněnou obrazovku na spínací skříňku. K tomu upevněte tři křídlové šrouby.
- Upozornění: K utažení křídlových šroubů nepoužívejte kleště. Pokud jsou příliš utažené, může dojít k prasknutí obrazovky, což je nebezpečné.

## **JAK POUŽÍVAT VÝROBEK**

Ventilátor má funkci resetování.

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Reset na 3 sekundy. Ventilátor také vypněte vypínačem, počkejte 30 sekund a znovu jej zapněte.

Ventilátor zapnete stisknutím libovolného číselného tlačítka (1, 2, 3 a 4). Chcete-li zapnout světlo ventilátoru, stiskněte tlačítko „ON/OFF“ na dálkovém ovladači. Chcete-li změnit teplotu světla, stiskněte příslušná tlačítka na dálkovém ovladači, tlačítko „CCT“ (mění mezi 3000 K, 4000 K a 6500 K) nebo tlačítka „+“ a „-“ vedle něj.

Chcete-li změnit intenzitu světla, stiskněte dvě tlačítka intenzity „+“ nebo „-“ na dálkovém ovladači, čímž se intenzita zvýší nebo sníží. Chcete-li změnit rychlost ventilátoru, vyberte jedno ze 4 číselných tlačítek (1, 2, 3 a 4) na dálkovém ovladači. Časovač lze aktivovat pomocí dvou tlačítek na dálkovém ovladači „2h“ nebo „4h“. A zimní režim pomocí tlačítka „Winter mode“ (Zimní režim).

## **POPIS TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ**

Viz obrázek dálkového ovládání v příloženém návodu:

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí světla
2. Tlačítko pro vypnutí všeho
3. Tlačítko – barevná teplota
4. Tlačítko pro regulaci barevné teploty (3000 K – 4000 K – 6500 K)
5. Tlačítko + barevná teplota
6. Tlačítko + intenzita
7. Tlačítko - intenzita
8. Tlačítko pro nastavení rychlosti ventilátoru
9. Tlačítko zimního režimu a RESET
10. Tlačítko vypnutí ventilátoru
11. Tlačítko 2hodinového časovače
12. Tlačítko 4hodinového časovače

## ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte. K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky. Spotřebič neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě.

## PORUCHY A OPRAVY

1. V případě poruchy předejte přístroj do servisu.
2. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.
3. Pokud je síťové připojení poškozené, musí být okamžitě vyměněno.

## ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

## INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com)

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO