

NÁVOD K POUŽITÍ

TOPINKOVAČ VÄLINE FLETCHER 002701746

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

Název výrobku	TOPINKOVAČ VÄLINE FLETCHER
Kód výrobku	002701746
Typ výrobku	elektrický topinkovač pro opékání plátků chleba
Napájení	220-240 V~ 50/60 Hz
Příkon	900 W
Rozměry	360 x 105 x 200 mm
Použití	pouze pro domácí použití v interiéru

1. Popis výrobku a ovládacích prvků

Topinkovač slouží k opékání běžných plátků chleba. Opečení se nastavuje otočným regulátorem a proces lze kdykoli přerušit tlačítkem STOP.

1	otvor / štěrbina pro vložení plátku chleba
2	spouštěcí páka pro zahájení opékání
3	otočný regulátor stupně opečení / času opékání, 7 úrovní
4	tlačítko ohřevu již opečeného chleba
5	tlačítko rozmrazování pro opékání mraženého chleba
6	tlačítko STOP pro přerušování opékání
7	vyjímatelná miska na drobků

2. Před prvním použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál, etikety a ochranné prvky. Zkontrolujte, že v otvorech pro chléb nezůstal žádný obalový materiál.
2. Zasuňte vyjímatelnou misku na drobků do příslušného otvoru ve spodní části topinkovače.
3. Postavte spotřebič na rovný, stabilní a tepelně odolný povrch. Okolo spotřebiče ponechte volný prostor alespoň 10 cm.
4. Topinkovač umístěte mimo záclony, závěsy, textilie, papír, dřevěné police, plynové hořáky, elektrické plotýnky a jiné zdroje tepla.
5. Zapojte napájecí kabel pouze do zásuvky s napětím 220-240 V~ 50/60 Hz.
6. Před prvním opékáním doporučujeme nechat topinkovač krátce pracovat naprázdno při běžném stupni opečení v dobře větrané místnosti, aby se odstranily případné výrobní zbytky a pachy.

3. Použití topinkovače

1. Vložte plátek chleba do středu otvoru. Nepoužívejte příliš malé kousky, které by mohly propadnout do vnitřního prostoru topinkovače.
2. Otočným regulátorem nastavte požadovaný stupeň opečení. Nižší hodnoty jsou vhodné pro tenčí plátky, střední hodnoty pro běžný chléb a vyšší hodnoty pro mražený chléb nebo výraznější opečení.
3. Stlačte páku dolů, dokud se nezajistí. Vodicí prvky uvnitř otvoru vystředí plátek chleba pro rovnoměrnější opečení.
4. Po dokončení opékání se páka automaticky vrátí nahoru a chléb vyskočí. Chléb vyjměte opatrně, protože může být velmi horký.
5. Po použití spotřebič vypněte a nechte vychladnout. Před čištěním jej vždy odpojte ze zásuvky.

4. Funkce tlačítek

- STOP - přeruší opékání kdykoli během provozu.
- Ohřev - slouží k ohřátí již opečeného chleba bez běžného opékacího cyklu.
- Rozmrazování - slouží k opékání mraženého chleba. Při použití této funkce sledujte stupeň opečení a začínejte s nižším nastavením, dokud nezjistíte vhodný čas pro daný druh pečiva.

5. Pokud se chléb zasekne

- Spotřebič ihned odpojte ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
- Pákou několikrát jemně pohněte nahoru a dolů, aby se zaseknutý chléb uvolnil.
- Nikdy nevkládejte do otvorů prsty, nože, vidličky ani jiné kovové předměty.
- Nepokoušejte se vyjímat chléb, když je topinkovač zapojený do elektrické sítě.

6. Čištění a údržba

- Před čištěním vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej úplně vychladnout.
- Vnější povrch čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem s malým množstvím běžného jemného prostředku. Poté povrch osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla, kyselé nebo zásadité prostředky, abrazivní čističe ani kovové drátěnky.
- Spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny a neoplachujte je pod tekoucí vodou.
- Vyjímatelnou misku na drobky pravidelně vysypávejte. Drošky se mohou hromadit a při zanedbané údržbě představují riziko požáru.
- Misku na drobky lze omýt teplou vodou se saponátem. Před opětovným zasunutím ji nechte zcela uschnout. Misku nemyjte v myčce nádobí.

7. Bezpečnostní pokyny

- Výrobek používejte pouze k určenému účelu - k opékání běžných plátků chleba. Neopékejte v něm jiné potraviny, pečivo s náplní, potraviny zabalené v alobalu ani jiné předměty.
- Topinkovač je určen pouze pro domácí použití v interiéru. Nepoužívejte jej venku ani v komerčním nebo průmyslovém provozu.
- Spotřebič nepoužívejte v blízkosti vody, vany, sprchy, dřezu, bazénu, otevřeného ohně nebo zdrojů vysoké teploty.
- Chléb se může vznítit. Spotřebič proto nikdy nepoužívejte pod záclonami, závěsy, policemi nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
- Během provozu nenechávejte topinkovač bez dozoru.
- Během provozu se vnější povrchy a prostor otvorů mohou silně zahřívat. Nedotýkejte se horkých částí.
- Do otvorů pro chléb nikdy nevkládejte kovové nástroje, prsty ani jiné předměty.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem, zástrčkou nebo po pádu či viditelném poškození.
- Poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze výrobce, autorizovaný servis nebo kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí úrazu.
- Spotřebič není určen k ovládní externím časovačem ani samostatným dálkovým ovládacím systémem.
- Napájecí kabel nenechávejte viset přes hranu stolu nebo pracovní desky a chraňte jej před kontaktem s horkými povrchy.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel, pokud není vhodný pro příkon spotřebiče a bezpečné domácí použití.
- Před čištěním, přemístěním nebo uložením vždy spotřebič odpojte ze zásuvky a nechte jej vychladnout.

8. Bezpečnost dětí a osob se sníženou schopností

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o

bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Spotřebič a jeho napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti mladší 8 let nesmí spotřebič čistit ani provádět údržbu, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Obalové materiály odstraňte před použitím a uchovávejte je mimo dosah dětí.

9. Poruchy a opravy

- V případě poruchy spotřebič nepoužívejte a obraťte se na odborný servis.
- Spotřebič nerozebírejte a neopravujte svépomocí.
- Pokud je poškozena elektrická část, kabel nebo zástrčka, musí být závada odstraněna před dalším použitím.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO