

# NÁVOD K POUŽITÍ

## TOPINKOVAČ VÄLINE AVOCATO 400075002

Název výrobku	TOPINKOVAČ VÄLINE AVOCATO
Kód výrobku	400075002
Typ výrobku	elektrický topinkovač pro domácí použití
Napájení	220-240 V~ 50/60 Hz
Příkon	700 W
Rozměry	230 x 135 x 170 mm
Použití	opékání plátků chleba, rozpékání a rozmrazování pečiva podle funkcí přístroje

### 1. Určení výrobku

Topinkovač Väline Avocato je elektrický spotřebič určený k opékání plátků chleba a vhodného pečiva v domácnosti. Přístroj je vybaven pákou pro spuštění opékání, regulací stupně opečení, funkcí opětovného ohřevu, funkcí rozmrazování, tlačítkem STOP a vyjímatelnou zásuvkou na drobký.

Výrobek používejte pouze k účelu, pro který je určen. Není určen pro venkovní použití, profesionální provoz ani provoz v průmyslovém prostředí.

### 2. Popis částí a ovládacích prvků

- otvor / štěrbina pro vložení pečiva,
- spouštěcí páka pro zahájení opékání,
- otočný regulátor stupně opečení,
- tlačítko pro opětovné ohřátí již opečeného pečiva,
- tlačítko pro rozmrazování a opékání zmrazeného pečiva,
- tlačítko STOP pro okamžité přerušování opékání,
- vyjímatelná zásuvka na drobký ve spodní části spotřebiče.

### 3. Před prvním použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál, přepravní výplně, štítky a ochranné fólie. Zkontrolujte, že v prostoru pro pečivo nezůstal žádný obalový materiál.
2. Zasuňte vyjímatelnou zásuvku na drobký do příslušného otvoru ve spodní části topinkovače.
3. Postavte spotřebič na rovný, stabilní a tepelně odolný povrch. Ponechte volný prostor alespoň 10 cm od stěn, kuchyňské linky, polic a dalších předmětů.
4. Spotřebič umístěte mimo dosah záclon, utěrek, papíru, textilií a dalších hořlavých materiálů. Nepokládejte jej na plynový nebo elektrický vaříč ani do blízkosti otevřeného plamene.
5. Připojte napájecí kabel do zásuvky odpovídající napětí 220-240 V~ 50/60 Hz.

### 4. Používání topinkovače

1. Vložte plátek chleba nebo vhodné pečivo do středu otvoru pro pečivo. Pečivo nesmí být tak malé, aby mohlo propadnout dovnitř spotřebiče.
2. Otočným regulátorem nastavte požadovaný stupeň opečení. Orientačně lze použít nižší stupeň pro tenké plátky chleba, střední stupeň pro běžné pečivo a vyšší stupeň pro zmrazené pečivo.
3. Stiskněte spouštěcí páku směrem dolů, dokud se nezajistí. Pečivo se automaticky vystředí pro rovnoměrnější opečení.
4. Po dokončení opékání se pečivo automaticky vysune a páka se vrátí do výchozí polohy.

5. Pečivo vyjímejte opatrně. Kovové části, horní část spotřebiče a okolí otvoru pro pečivo mohou být během provozu a krátce po něm velmi horké.

## 5. Funkce tlačítek

- REHEAT / ohřev: slouží k ohřátí již opečeného pečiva bez běžného cyklu opékání.
- DEFROST / rozmrazování: slouží k opékání zmrazeného pečiva. Při použití této funkce zvolte vhodný stupeň opečení podle tloušťky a stavu pečiva.
- STOP: okamžitě přeruší probíhající opékání. Tuto funkci použijte, pokud chcete opékání ukončit dříve.

## 6. Čištění a údržba

- Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.
- Vnější povrch čistěte měkkým mírně navlhčeným hadříkem a poté jej osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH, bělidla, abrazivní přípravky ani kovové drátěnky.
- Spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny a neoplachujte je pod tekoucí vodou.
- Vyjímatelnou zásuvku na drobků pravidelně vysuňte, vysypte a očistěte. Před opětovným vložením ji nechte zcela vyschnout.
- Zásuvku na drobků čistěte pravidelně. Nahromaděné drobků mohou při provozu představovat riziko vznícení.
- Nepoužívejte spotřebič bez správně vložené zásuvky na drobků.

## 7. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtete celý návod a uchovejte jej pro pozdější použití.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Topinkovač není určen k ovládání pomocí externího časovače ani samostatného systému dálkového ovládání.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte bez dozoru.
- Chléb se může vznítit. Topinkovač nepoužívejte v blízkosti ani pod hořlavými materiály, jako jsou záclony, utěrky, papír, textilie nebo kuchyňské police.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Během provozu a po něm mohou být některé části spotřebiče velmi horké.
- Do otvoru pro pečivo nevkládejte prsty, kovové předměty, příbory, alabal, obaly ani nadměrně velké kusy pečiva.
- Pokud se pečivo zasekne, spotřebič nejprve odpojte od zásuvky a nechte jej vychladnout. Nikdy neuvolňujte pečivo kovovými předměty, pokud je spotřebič připojený k síti.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem, zástrčkou nebo po pádu či jiném poškození. Opravu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba nebo servis.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a zabraňte jeho kontaktu s horkými povrchy.
- Spotřebič nepoužívejte venku, ve vlhkém prostředí, v blízkosti vody, vany, sprchy, bazénu ani s mokřýma rukama.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel, pokud tím nelze zajistit bezpečné použití spotřebiče.
- Nepřipravujte v topinkovači jiné potraviny než vhodné pečivo. Nevkládejte potraviny s náplní, polevou, tukem, obalem nebo surovinou, které mohou vytékat či hořet.
- Pokud zaznamenáte kouř, zápach spáleniny nebo jiné neobvyklé chování, okamžitě stiskněte STOP, odpojte spotřebič od sítě a nechte jej vychladnout.

## 8. Pokud se pečivo zasekne nebo spotřebič nefunguje

- Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený k funkční elektrické zásuvce.

- Zkontrolujte, zda je správně zasunutá zásuvka na drobky a zda není prostor topinkovače znečištěný.
- Při zaseknutí pečiva spotřebič odpojte od sítě, nechte vychladnout a páku několikrát opatrně posuňte nahoru a dolů. Nepoužívejte kovové nástroje.
- Pokud spotřebič nefunguje správně, nepokoušejte se jej rozebírat. obraťte se na prodejce nebo kvalifikovaný servis.

## ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

## INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com)  
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO