

VÄLINE 400065001 – toustovač

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před spuštěním zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uložte je pro pozdější použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
2. Před připojením zařízení k napájecímu zdroji zkontrolujte proud a napětí v síti.
3. Přístroj nepoužívejte, pokud spadl, je poškozený nebo z něj uniká tekutina.
4. Tento přístroj nepoužívejte s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které se zapíná automaticky, protože pokud je topný přístroj zakrytý nebo nesprávně umístěný, hrozí nebezpečí požáru.
5. Pokud dojde k poškození některé součásti, okamžitě ji odpojte od elektrické sítě, abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem.
6. Nikdy se nepokoušejte zařízení otevírat nebo opravovat sami.
7. Nepoužívejte elektrický připojovací kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování zařízení.
8. Po použití nebo během čištění jej odpojte od elektrické sítě.
9. Zkontrolujte stav elektrického kabelu. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
10. Ujistěte se, že se elektrický kabel nezachytí nebo nezamotá o jiná zařízení.
11. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
12. Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.
13. Umístěte zařízení na vodorovný, rovný a stabilní povrch.
14. Zásuvka by měla být nainstalována v blízkosti zařízení, na snadno přístupném místě.
15. Zabraňte kontaktu kabelu s horkými předměty.
16. Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití.
17. Přístroj musí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben.
18. Uchovávejte mimo dosah dětí a/nebo zdravotně postižených osob.
19. Přístroj nepoužívejte ani neskladujte venku.
20. Jakékoli nesprávné použití nebo použití v rozporu s návodem k použití může vést k nebezpečí, zrušení záruky a odpovědnosti výrobce.
21. Toto zařízení není hračka. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
22. Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut odpovídající dohled nebo školení týkající se používání přístroje. Bezpečně a rozumějí nebezpečím, která s tím souvisejí.
23. Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah přístroje, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Varování

Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte spotřebič.

Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody nebo jiných tekutin, jako jsou vany, sprchy, umyvadla nebo jiné nádoby s vodou.

NEPONOŘUJTE PŘÍSTROJ DO VODY NEBO JAKÉKOLIV KAPALINY

JAK VYMĚNIT DESKY

1. Otevřete sendvičovač.

2. Stiskněte tlačítko pro demontáž (uvnitř nad horním okrajem pečicí desky), aby se deska uvolnila, a vyjměte ji.
 3. Vyberte požadovanou desku, vložte ji dolů a lehce zatlačte, až uslyšíte cvaknutí.
- Pozor!** Nikdy nevyměňujte desku, když je sendvičovač horký. Desky vyměňujte vždy, když je přístroj vychladlý.

POUŽITÍ

1. Vyjměte přístroj z obalu a odstraňte samolepící štítky.
2. Nalijte lžičku rostlinného oleje na desku, abyste odstranili veškerý prach.
3. Rozetřete olej po celé ploše pomocí savé utěrky a poté přebytečný olej setřete.
4. Připojte zařízení k elektrické síti; kontrolka zapnutí se rozsvítí, aby signalizovala, že je zařízení zahřáté.
5. Během zahřívání zavřete víko. Během této doby připravte sendvič/ingredience k jídlu.
6. Spotřebič je připraven k použití, jakmile zhasne červená kontrolka. To trvá přibližně 5 minut.
7. Na začátku může přístroj vydávat mírný neškodný zápach. Jedná se o normální jev způsobený počátečním zahříváním topných prvků, který by se neměl opakovat.

PEČENÍ

1. Vložte ingredience na desku, aby nepřesahovaly okraje, v případě potřeby je nakrájejte.
2. Zavřete víko a pomocí spony zajistíte rukojeť.
3. Během opékání se může horní víko mírně nadzvihnout.
4. Během opékání nikdy neotvírejte víko.
5. Jídlo bude hotové přibližně za 3 až 8 minut, případně déle, podle individuálních preferencí.
6. Otevřete víko a jídlo vyjměte dřevěnou špachtlí.
7. Nikdy nepoužívejte nože ani kovové předměty, protože by mohly poškodit nepřilnavý povrch.
8. Během procesu opékání je normální, že kontrolky svítí a zhasínají.

DOPORUČENÍ

Při přípravě více sendvičů nebo pečení vafel se ujistěte, že se vejdou na desky. Pokud je jídla příliš mnoho, vafle/sendviče nakrájejte tak, aby se vešly. K přípravě sendvičů používejte pouze běžné máslo nebo margarín. Syntetické nebo nízkotučné pomazánky nejsou vhodné, protože mají tendenci se při nižší teplotě přehřívat a tvořit tmavě hnědé usazeniny, které mohou způsobit, že se opékaný sendvič přilepí k plotnám.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
2. Nikdy neponořujte elektrický kabel ani zařízení do vody nebo jiné kapaliny.
3. Teflonové desky s nepřilnavým povrchem čistěte hadříkem namočeným v horké vodě a mýdle.
4. Aby si vnější povrch a teflonové desky zachovaly své vlastnosti, nikdy k čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
5. Čistěte čistým hadříkem nebo savou utěrkou.
6. Skladujte na bezpečném, suchém a chráněném místě mimo dosah dětí. Doporučujeme použít originální obal, aby byl přístroj chráněn před prachem a vlhkostí.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO