

Garsaco 400030000 – ventilátor do koupelny

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Instalace, elektrické připojení a další úpravy musí provádět kvalifikovaná osoba.
2. Neinstalujte odtokovou hadici z výfuku do komínového průduchu, ventilačních trubek nebo horkovzdušných potrubí.
3. Před instalací potrubí se seznamte s obecními předpisy týkajícími se vzduchových vývodů a požádejte o povolení osobu odpovědnou za budovu.
4. Tento ventilátor je určen pro domácí větrání nebo podobné prostory. Pro optimální výkon jej nepoužívejte jinde.
5. Nepoužívejte v místnostech s teplotou okolí nad 40 °C.
6. Tento odsavač splňuje normu CEE č. 89/336.
7. Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití má za následek zrušení záruky a odpovědnosti výrobce.
8. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

UMÍSTĚNÍ A INSTALACE:

1. Zajistěte, aby byl ventilátor umístěn co nejvýše. Minimální výška je nejméně 2,3 m od podlahy.
 2. Zajistěte, aby byly ventilátory instalovány naproti hlavním zdrojům výměny vzduchu, nejméně 30 mm od rohu stěny a stropu.
 3. Všechny odsávací ventilátory musí být instalovány v souladu s místními stavebními předpisy.
- POZOR!:** Před instalací je nutné vypnout napájení.

INFRAČERVENÉ ČIDLO:

Odsávací ventilátor se automaticky zapne, když zaznamená pohyb, a je ovládán infračerveným čidlem. Přednastavená vzdálenost detekce senzoru je 1–5 m. Doba zapnutí je 1 minuta po nezaznamenání pohybu, tj. automaticky se vypne 1 minutu poté, co nedetekuje pohyb.

INSTALACE NA STĚNU:

1. Před připojením ke zdroji napájení se ujistěte, že jste vybrali správné napětí uvedené na štítku.
2. Vyřízněte do stěny otvor vhodné velikosti a ujistěte se, že při řezání nedojde k poškození kabelů nebo potrubí ve stěně. Vnitřní a vnější stěna jsou v jedné rovině, potrubí může mírně klesat směrem k vnější stěně, což umožní odtok vody z deště atd.
3. Sejměte přední kryt ventilátoru, přiložte ventilátor ke zdi a označte čtyři upevňovací body a vstup kabelu, poté vyvrtejte odpovídající otvory.
4. Přiveďte kabel k jednotce přes dvoupólový spínač s minimální vzdáleností 3 mm mezi všemi póly.
5. Proved'te hlavní kabel vstupem kabelu a upevněte tělo ventilátoru na místo.
6. Upevněte přední kryt a vnější uzávěr. (Vnější uzávěr není součástí dodávky)

INSTALACE DO SKLENĚNÉHO OKNA:

1. Umístěte ventilátor na sklo okna a označte čtyři upevňovací body a vstup kabelu, poté proved'te řezání podle potřeby.
2. Přiveďte kabel k jednotce přes dvoupólový spínač s minimální vzdáleností 3 mm mezi všemi póly.

3. Použijte lepidlo na sklo k upevnění těla ventilátoru a nechte lepidlo na sklo zaschnout po dobu 3 minut, poté bude ventilátor pevně upevněn ve skle.

INSTALACE NA STROP:

1. Umístěte ventilátor na vhodné místo a vyřízněte otvor ve stropě podle velikosti.
2. Sejměte přední kryt ventilátoru podle kroku 5 (instalace na stěnu), připojte hlavní kabel k jednotce a přiveďte hlavní kabel k jednotce.
3. Proved'te hlavní kabel vstupem pro kabel a upevněte jednotku na místo pomocí vhodných upevňovacích prvků.
4. Jednotky namontované na stropě musí být odvětrávány ven a ne do stropu, aby se zabránilo vniku do podkrovního prostoru, pomocí flexibilního potrubí a zpětné klapky.

ČIŠTĚNÍ:

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte. K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky. Spotřebič neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě.

PORUCHY:

Tento přístroj nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravit sami. V případě pochybností nebo problémů se obraťte na technický servis.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO