

NÁVOD K POUŽITÍ

Elektrická vyhřívací deka

Ref.: 400060006

Vlastnosti výrobku

Parametr	Hodnota
Příkon	120 W
Nastavení teploty	3 teplotní stupně
Potah	pratelný
Ochrana	ochrana proti přehřátí
Rozměr výrobku	1600 × 1200 mm
Délka kabelu	2,3 m
Časovač	automatické vypnutí po 90 minutách

Pokyny k umístění

Vyhřívací deku používejte pouze jako elektrickou vyhřívací deku na lůžko a vždy podle níže uvedených pokynů.

1. Připravte lůžko běžným způsobem, včetně spodního a horního prostěradla.
2. Rozložte vyhřívací deku na horní prostěradlo tak, aby ležela rovně a bez záhybů.
3. Připojovací zástrčka musí být na horní straně u nohou lůžka.
4. Neohýbejte ani nezakládejte žádné části s vodiči, konektor ani kabel vedoucí k ovladači. Mohlo by dojít k provozu deky při teplotě vyšší, než připouští bezpečnostní vypínací systém.
5. Přes vyhřívací deku lze položit další přikrývky, aby se omezily tepelné ztráty.

Vyhřívací deku vkládejte do povlaku přikrývky opatrně. Připojovací zástrčka deky musí být u otevřeného konce povlaku, který má být u nohou lůžka.

Vyhřívací deka musí být v povlaku vždy uložena rovně. Pokud se do povlaku nevejde bez přeložení, je povlak příliš malý a nesmí být s vyhřívací dekou používán.

Kromě horního prostěradla nevkládejte mezi uživatele a povlak přikrývky žádné další lůžkoviny, protože by působily jako izolace a snižovaly přenos tepla z elektrické vyhřívací deky.

Před prvním použitím

Odstraňte veškerý obalový materiál. Připojte konektor A do zásuvky B vyhřívací deky. Zkontrolujte, že je konektor pevně zasunutý až na doraz.

Pravidelné kontroly







Pokud spotřebič nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě a nepokládejte na něj těžké předměty. Zabraňte tvorbě skladů a záhybů. Pravidelně kontrolujte zařízení i ohebný kabel, zda nevykazují známky opotřebení nebo poškození. Pokud se takové známky nebo porucha objeví, odнесите zařízení do autorizovaného servisu.

Použití

Spotřebič poskytuje jemné, zdravotně nezávadné teplo.

1. Chcete-li vyhřívací deku použít, zapojte konektor do síťové zásuvky a deku zapněte. Pokud kabel nedosáhne k zásuvce, lze použít schválený prodlužovací kabel zakoupený u spolehlivého prodejce elektro.
2. Před zapojením do zásuvky a zapnutím zkontrolujte, že je ovladač nastavený do polohy 0.
3. Pro zapnutí vyhřívací deky a nastavení požadované intenzity tepla nastavte na termostatu požadovaný teplotní stupeň.
4. Po nastavení teploty se vyhřívací deka zapne a rozsvítí se kontrolka. Pokud je termostat v poloze „0“, vyhřívací deka se vypne a kontrolka zhasne.
5. Nejrychlejší způsob přehřátí je nastavit ovladač přímo na stupeň 3. Po několika minutách deka dosáhne požadované teploty.
6. Před uložením nechte deku zcela vychladnout.

Symbyly

	Nesušte v bubnové sušičce.
	Bělení není dovoleno.
	Nečistěte chemicky.
	Do elektrické deky nezapichujte špendlíky.
	Nepoužívejte elektrickou deku, pokud je složená nebo stlačená.
	Nevhodné pro děti ve věku 0–3 roky.

Upozornění: Tato elektrická deka je vybavena bezpečnostním zařízením, které automaticky reguluje teplotu pravidelným zapínáním a vypínáním napájení. Teplota elektrické deky odpovídá maximální hodnotě povolené platnými normami pro bezpečné používání. Spotřebič poskytuje jemné teplo, které není škodlivé.

Čištění

Menší skvrny lze vyčistit hadříkem nebo vlhkou houbou a v případě potřeby malým množstvím tekutého pracího prostředku pro jemné tkaniny.

Varování: Elektrická deka se nesmí sušit v sušičce ani žehlit. Pokud je velmi znečištěná, lze ji po sejmutí odpojitelného ovladače prát ručně nebo v pračce na program pro jemné prádlo při 30 °C.

Používejte neutrální prací prostředek nebo prostředek na jemné tkaniny podle pokynů výrobce. Neperte elektrickou deku příliš často, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení. Během své životnosti by elektrická deka neměla být praná v pračce více než pětkrát.

Při sušení elektrickou deku nevěšete pomocí kolíčků ani jiných podobných pomůcek. Nevystavujte deku zdrojům tepla, například přímému slunci nebo radiátoru.

Napájecí kabel k elektrické dece znovu připojte teprve tehdy, když jsou zástrčka i deka zcela suché. Nikdy deku nezapínejte za účelem sušení.

Bezpečnostní opatření

NEBEZPEČÍ: VYSOKÉ NAPĚTÍ

1. Nepoužívejte u osob necitlivých na teplo ani u jiných velmi zranitelných osob.
2. Nepoužívejte u dětí mladších tří let (0–3 roky).
3. Tuto elektrickou vyhřívací deku nesmějí používat malé děti (3–8 let), pokud ovládací prvky předem nenastavil rodič nebo opatrovník, případně pokud dítě nebylo dostatečně poučeno o bezpečném ovládní.
4. Tuto elektrickou vyhřívací deku mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům.
5. Děti si s elektrickou vyhřívací dekou nesmějí hrát.
6. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
7. Po odstranění obalu zkontrolujte, že je spotřebič kompletní a nemá viditelné poškození, které mohlo vzniknout při přepravě. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis.
8. Před připojením zařízení zkontrolujte, že údaje na štítku odpovídají údajům elektrické sítě. Štítek je umístěn na zařízení.
9. Nepoužívejte adaptéry, vícenásobné zásuvky ani nevhodné prodlužovací kabely.
10. Tento výrobek používejte výhradně jako vyhřívací deku a vždy podle návodu k použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné, a tedy nebezpečné. Výrobce nenes odpovědnost za možné škody vzniklé nesprávným nebo nevhodným použitím.
11. Používání jakéhokoli elektrického zařízení vyžaduje dodržování základních pravidel, zejména: a) nikdy se spotřebiče nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama; b) při odpojování ze zásuvky netahejte za napájecí kabel ani za spotřebič; c) nenechávejte zařízení vystavené povětrnostním vlivům, například dešti nebo slunci.
12. Před každým čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky ze zásuvky.
13. V případě poruchy nebo nesprávné funkce zařízení vypněte a nijak s ním nemanipulujte. Případné opravy svěřte autorizovanému servisu.
14. Abyste předešli nebezpečnému přehřátí, doporučuje se zcela rozvinout napájecí kabel a po ukončení používání odpojit spotřebič od elektrické sítě.
15. Nikdy nevyměňujte napájecí kabel tohoto spotřebiče. Pokud je poškozený, spotřebič se nesmí dále používat.
16. Pokud se rozhodnete spotřebič již nepoužívat, doporučuje se jej po odpojení od napájení znehodnotit přestřížením napájecího kabelu. Části, které by mohly být nebezpečné zejména pro děti, zneprístupněte.
17. Nikdy neponořujte zařízení do vody.
18. Dlouhodobé používání spotřebiče při maximální teplotě může způsobit popálení pokožky. Neusínejte se zapnutou dekou. Netahejte zařízení za napájecí kabel a kabel nepoužívejte jako držadlo. Tento výrobek není určen pro použití v nemocnicích. Nepoužívejte deku u pacientů, dětí ani osob citlivých na teplo.
19. Nepoužívejte u velmi malých dětí ani u osob necitlivých na teplo.
20. Nečistěte nasucho ani chemicky.
21. Výrobek není vhodný pro komerční použití.
22. V případě poruchy se vyhřívací deka automaticky vypne.
23. Vyhřívací deka je vybavena časovačem na 90 minut.
24. Vyhřívací deka neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel opravovat. Pokud přestane fungovat, obraťte se na kvalifikovanou osobu pro opravy.
25. Elektrická a magnetická pole této elektrické vyhřívací deky mohou rušit činnost kardiostimulátorů. Hodnoty jsou však výrazně pod limity: intenzita elektrického pole max. 5 000 V/m, intenzita magnetického pole max. 80 A/m, magnetická indukce max. 0,1 mT. Před použitím této elektrické vyhřívací deky se proto poradte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.
26. Elektronické součásti ve spínači se při používání vyhřívací deky zahřívají.
27. Spínač proto během používání nezakrývejte ani jej nepokládejte na vyhřívací deku.
28. Tuto elektrickou vyhřívací deku je nutné pravidelně kontrolovat, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Pokud byla používána nevhodným způsobem nebo pokud hřeje neobvykle, musí ji před dalším použitím zkontrolovat výrobce nebo servis.
29. Pokud je napájecí kabel vyhřívací deky poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
30. Při ukládání nebo skládání vyhřívací deky ji nejprve nechte vychladnout. Během skladování ji nemačkejte pokládáním předmětů na její horní stranu.

31. Nepoužívejte na polohovací posteli, případně vždy zkontrolujte, že vyhřívací deka ani kabel nemohou být zachyceny nebo zmačkány.
32. Při používání elektrické vyhřívací deky po dobu několika hodin se doporučuje nastavit spínač na nejnižší teplotní stupeň, aby nedošlo k přehřátí.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO