

VĀLINE 002703004 – zastřihovač chloupků

ŪVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtete si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a pokud chápou s tím spojená rizika. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
2. Uchovávejte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
3. Zastřihovač není určen k použití s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
4. Vyčistěte horní povrch. Před čištěním nechte přístroj vychladnout. Povrch otřete vlhkým hadříkem a osušte dalším hadříkem nebo papírem.
5. **NE**dotýkejte se ostrých povrchů.
6. Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, **NE**ponořujte přístroj ani žádnou neodnímatelnou část výrobku do vody nebo jiné kapaliny.
7. Používání příslušenství, které není doporučeno výrobcem nebo není prodáváno výrobcem zařízení, může způsobit zranění.
8. Nepoužívejte venku. **Spotřebič je určen pouze pro domácí použití.**
9. Nepokládejte spotřebič v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku ani do horké trouby.
10. Nepoužívejte jej k jinému než určenému účelu.
11. Nepoužívejte jej v blízkosti hořlavých materiálů, včetně záclon, stěn a/nebo podobných předmětů, může dojít k požáru.
12. Nepoužívejte jej bez dozoru.
13. K čištění nepoužívejte kovové drátěnky. Mohlo by dojít k poškození součástí a existuje riziko elektrického úrazu, pokud se podložka dostane do kontaktu s elektrickými součástmi.
14. Nepokoušejte se zařízení vytáhnout, pokud spadlo do vody. Okamžitě odpojte ze sítě.
15. Nepoužívejte jej při koupeli nebo sprchování.
16. Nepokládejte jej do vody ani jiné tekutiny a nedovolte, aby do nich spadl.
17. Tento výrobek nepokládejte ani neskladujte na místech, kde by mohl spadnout nebo se namočit.
18. Nesmíte silně přitlačovat řezačku na nosní díрку ani na ušní otvor.
19. Nepokoušejte se přístroj používat, pokud je jeho tělo nebo čepele zdeformované či poškozené, protože by mohlo dojít k poranění nosní dírky nebo uší.
20. Nevkládejte přístroj příliš hluboko do nosní dírky nebo ušního otvoru.
21. Netlačte přístroj silou do nosní dírky ani do ušního otvoru.
22. Nevystavujte přístroj nadměrné síle nebo nárazům.
23. Před čištěním čepelí se ujistěte, že je vypínač vypnutý.
24. Uschovejte si návod k použití.

TECHNICKÉ ŪDAJE

Baterie: 1 x AA tužková baterie

Rozměry: 30x133mm

SOUČÁSTI VÝROBKU

- A. Hlava zastřihovače s čepelemi
- B. Vypínač na těle přístroje
- C. Kryt baterie na spodní straně přístroje
- D. Ochranný kryt přes hlavu přístroje

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Vyjměte veškerý obalový materiál. Tento výrobek je určen k zastříhování chloupků v nose a uších. Nepoužívejte jej k jiným účelům.
2. Zapněte přístroj a opatrně jej zasuňte do ušního otvoru nebo nosní dírky, abyste chloupky zastříhli.

ÚDRŽBA

1. Před demontáží, výměnou nebo čištěním nožů se ujistěte, že je tlačítko v poloze „vypnuto“.
2. Sejměte vnější rám nožů. Otočte jej tak, aby se zarovnal s čarou, a vytáhněte nahoru. Oddělte vnitřní čepel od vnější čepele. Nože očistěte papírovým kapesníkem, abyste odstranili chlupy, prach atd.
3. Poté vložte vnitřní čepel do vnějšího rámu. Chcete-li nasadit vnější rám, zarovnejte značku a otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.

Výměna baterií:

Stiskněte kryt a otočením jej sejměte. Vložte baterii typu AA.

ČIŠTĚNÍ

Před zahájením jakéhokoli čištění přístroj vypněte a nechte jej vychladnout.

Přístroj otřete vlhkým hadříkem navlhčeným několika kapkami čisticího prostředku a poté jej osušte.

K čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla, přípravky s kyselým nebo zásaditým pH (např. bělidlo) ani abrazivní prostředky. Přístroj neponořujte do vody ani do jiné kapaliny.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO