

Garsaco 001401391 – pohybové čidlo

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před připojením spotřebiče k napájení zkontrolujte proud a napětí v elektrické síti.
2. Spotřebič smí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben.
3. Tento spotřebič není určen pro komerční použití.
4. Nikdy se nepokoušejte spotřebič sami otevírat nebo opravovat.
5. Instalaci by měl provést elektrikář nebo zkušená osoba.
6. Přístroj nepoužívejte, pokud spadl nebo byl poškozen, nebo pokud je poškozen kabel nebo zástrčka. V případě poškození odнесите přístroj do opravy elektrických zařízení k prohlídce a případné opravě.
7. Děti nemusí rozpoznat nebezpečí nesprávného používání elektrických spotřebičů. Proto nikdy nedovolte dětem používat domácí spotřebiče bez dozoru.
8. Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů pro použití má za následek zrušení záruky a odpovědnosti výrobce.

POZOR!

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

VLASTNOSTI:

- Spotřeba energie: Max. 1200 W / Žárovka
- Max. 300 W / Zářivka (úsporka) & LED
- Detekční oblast: 180°
- Okolní osvětlení: <3-2 000 LUX (regulovatelné)
- Pracovní teplota: -20 °C ± 40 °C
- Pracovní vlhkost: <93 % RH
- Detekční vzdálenost: max. 12 m (<24°)
- Výška instalace: 1,8–2,5 m.
- Časová prodleva min. 10 s ± 3 s a 7 min ± 2 min.
- Spotřeba energie: 0,5 W
- Rychlost detekce pohybu: 0,6-1,5 m/s
- Barva: bílá
- IP20
- Napětí: 220-240 V/AC
- Hz: 50/60 Hz

TIPY PRO INSTALACI:

Pro správnou funkci detektoru dodržujte následující specifikace:

- Detektor je navržen pro optimální výkon při umístění ve výšce 1,8 až 2,5 m nad zemí.
- Déšť, sníh a vichřice mohou způsobit náhlé změny teploty, které mohou vést k spuštění detektoru. Aby se toto riziko minimalizovalo, doporučuje se instalovat detektor na chráněném místě.
- Vyhněte se umístění detektoru v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou odsavače. Mohlo by to způsobit spuštění zařízení bez skutečného důvodu.
- Vyhněte se nasměrování na světla a odrazivé plochy.
- Vyhněte se umístění senzoru v blízkosti oblastí s elektromagnetickým rušením. Může to také způsobit falešné poplachy.

- Detektor je mnohem citlivější na pohyb v celé šířce detekční oblasti a méně citlivý, čím dále jsme od zařízení podél délky detekční oblasti.

INSTALACE:

1. Odpojte zařízení od elektrické sítě.
2. Odstraňte horní kryt otočením ve směru hodinových ručiček.
3. Povolte šrouby přípojovacích svorek a připojte napájení k přípojovací svorce senzoru podle schématu zapojení.
4. Upevněte základnu v požadované poloze pomocí šroubů.
5. Nasaďte horní kryt zpět na základnu.
6. Zkontrolujte funkci a proveďte potřebná nastavení.

Nastavení jasu

Detektor je vybaven fotobuňkou, která reguluje okolní světlo podle potřeby. Chcete-li nastavit světelné podmínky pro práci detektoru, otočte kolečkem pro nastavení jasu LUX. Chcete-li, aby detektor pracoval v noci, otočte kolečkem na „3“. Detektor tak bude pracovat pouze v případě, že úroveň osvětlení bude nižší než minimální hodnota 3 luxy. Pokud bude úroveň osvětlení vyšší než 3 luxy, detektor nerozsvítí lampy, i když zaznamenaná pohyb.

Aby zařízení fungovalo ve dne i v noci, otočte kurzor na symbol „slunce“ (maximum); detektor zapne světla (vždy) při detekci pohybu, bez ohledu na úroveň osvětlení. Chcete-li tedy zvolit střední úroveň podle potřeb uživatele, nastavte kolečko mezi těmito dvěma hodnotami.

Nastavení času

Chcete-li nastavit dobu, po kterou bude lampa svítit po posledním detekování, otočte kurzor pro nastavení času „TIME“. Pokud je kurzor v poloze „-“, zpoždění světla bude minimální a bude činit přibližně 10 sekund. Pokud je umístěn v poloze „15“, časování bude činit přibližně 15 minut. Pro jakékoli jiné nastavení umístěte kurzor do mezipolohy a otáčejte jím více či méně v závislosti na čase požadovaném uživatelem.

Test a zkouška detekce

1. Přesuňte kurzor nastavení LUX do polohy „sun“ a kurzor TIME do polohy „-“.
2. Zapněte napájení a počkejte 30 sekund, než se systém stabilizuje.
3. Nasměrujte detektor na požadovanou detekční oblast.
4. Požádejte osobu, aby se pohybovala v detekční oblasti, abyste mohli nastavit detekční úhel (jakmile bude detekován jakýkoli pohyb, rozsvítí se kontrolka).
5. Pomocí kurzoru TIME nastavte požadované časování.
6. Nastavte úroveň jasu LUX, abyste určili denní dobu, kdy má detektor aktivovat na základě jasu.
7. Opakujte kroky 3, 4, 5 a 6, dokud nebudou nastavení podle vašich představ.

NĚKTERÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ:

Zátěž nefunguje:

- Zkontrolujte, zda je připojení zdroje napájení a zátěže správné.
- Zkontrolujte, zda je zátěž v pořádku.
- Zkontrolujte, zda nastavení pracovního osvětlení odpovídá okolnímu osvětlení.

Citlivost je špatná:

- Zkontrolujte, zda před detektorem není nějaká překážka, která by mohla ovlivnit příjem signálů.
- Zkontrolujte, zda není okolní teplota příliš vysoká.
- Zkontrolujte, zda je zdroj indukčního signálu v detekčním poli.
- Zkontrolujte, zda výška instalace odpovídá výšce požadované v návodu.
- Zkontrolujte, zda je orientace pohybu správná.

Senzor nemůže automaticky vypnout zátěž:

- Zkontrolujte, zda v detekčním poli není nepřetržitý signál.

- Zkontrolujte, zda je časová prodleva nastavena na maximální hodnotu.
- Zkontrolujte, zda napájení odpovídá pokynům.

ČIŠTĚNÍ:

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte. K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky. Spotřebič neponořujte do vody ani do jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě.

PORUCHY:

1. V případě problémů odneste spotřebič do autorizovaného servisu.
2. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat nebo opravovat bez pomoci, mohlo by to být nebezpečné.
3. Pokud došlo k poškození připojení k elektrické síti, je nutné jej vyměnit a postupovat stejně jako v případě poškození.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO