

väline[®]
appliances for life

Kusura

Napařovací žehlička

Ref.: 400055016



Určeno pouze pro vnitřní použití: Před použitím si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Technické údaje

Příkon	2600–3100 W
Rozměry	325 × 137,5 × 156 mm
Napájení	220–240 V~, 50–60 Hz
Výrobek	napařovací žehlička se samočištěním, ochranou proti odkapávání a systémem proti usazování vodního kamene

Popis částí



A	ovladač regulace páry	G	nádržka na vodu
B	tlačítko parního rázu	H	žehlicí plocha s keramickým povrchem
C	tlačítko rozprašování	I	tryska rozprašovače
D	kontrolka	J	kryt plnicího otvoru vody
E	otočný kabel 360°	K	tlačítko samočištění
F	otočný regulátor teploty		

Jak používat

Naplnění vodou

Před plněním se ujistěte, že je žehlička vypnutá a napájecí kabel je odpojený ze zásuvky.

1. Před plněním nastavte regulaci páry do polohy „0“.
2. Otevřete plnicí otvor a naplňte nádržku vodou po rysku „MAX“.
3. Hladinu vody sledujte přes průhlednou část nádržky. Pokud hladina klesne, doplňte vodu stejným postupem.
4. Po použití zbytek vody vylijte.

Poznámka: Ve většině případů lze použít běžnou vodu z vodovodu. Nepoužívejte přísady, parfémovanou vodu ani jiné náhražky vody, protože mohou zanechat skvrny na tkaninách nebo poškodit žehličku. Nádržku nikdy nepřepĺňujte nad rysku „MAX“.

Suché žehlení

1. Postavte žehličku svisle.
2. Zapojte žehličku do zásuvky.
3. Nastavte regulaci páry do polohy „MIN“.
4. Nechte žehličku přehřát, dokud nezhasne kontrolka. Poté můžete začít žehlit nasucho.

Rozprašování vody

Před použitím rozprašovače zkontrolujte pokyny pro žehlení na štítku tkaniny, protože některé materiály se mohou působením vlhkosti skvrnit.

Funkce rozprašování je vhodná zejména pro odstranění odolných záhybů nebo tam, kde je potřeba dodatečné navlhčení. Lze ji používat při žehlení s párou i při suchém žehlení. Pro rozprašování stiskněte tlačítko spreje.

Žehlení s párou

Naplňte žehličku podle části „Naplnění vodou“.

1. Postavte žehličku svisle a nastavte regulátor teploty do polohy pro páru.
2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
3. Nastavte regulaci páry do polohy pro páru. Parní žehlení je možné pouze při vyšším nastavení teploty, označeném „MAX“.
Při nižší teplotě může voda vytékat přes žehlicí plochu.
4. Nechte žehličku přehřát, dokud nezhasne kontrolka. Kontrolka zhasne, jakmile je dosaženo nastavené teploty.
5. Nastavte teplotu podle typu tkaniny. Poté můžete začít žehlit s párou.

Parní ráz

Funkce parního rázu dodá dodatečnou páru pro odstranění odolných záhybů. Lze ji použít při žehlení s párou i při suchém žehlení.

Stisknutím tlačítka parního rázu uvolníte silnější proud páry. Pro aktivaci systému může být nutné tlačítko několikrát stisknout. Před dalším stisknutím vyčkejte několik sekund, aby pára pronikla do tkaniny.

Doporučení: Pro optimální kvalitu páry nepoužívejte více než tři po sobě jdoucí parní rázy po zhasnutí kontrolky.

Funkce a údržba

Funkce proti usazování vodního kamene

Funkce proti usazování vodního kamene je trvalý systém umístěný uvnitř nádržky na vodu. Pomáhá odstraňovat nečistoty z vody a snižovat problémy spojené s tvorbou vodního kamene.

Pro prodloužení účinnosti systému občas postupujte takto:

1. Odpojte žehličku ze zásuvky a nechte ji vychladnout.
2. Připravte odměrku dodanou se žehličkou. Naplňte ji vodou do 3/4 objemu, přidejte 1 čajovou lžičku soli a tímto roztokem naplňte nádržku.
3. Nechte roztok v nádržce 15 minut, občas protřepejte a poté jej vylijte.
4. Nádržku znovu naplňte roztokem slané vody, občas protřepejte a po 15 minutách znovu vylijte.
5. Naplňte nádržku čistou vodou, propláchněte a vodu vylijte.

Funkce proti odkapávání

Systém proti odkapávání trvale kontroluje tok vody k žehlicí ploše. Pod určitou teplotou průtok vody uzavře a zabraňuje kapání vody na tkaninu.

Po každém použití

1. Žehličku vypněte a odpojte ze zásuvky.
2. Ihned po použití vyprázdněte nádržku. Žehličku neskladujte s vodou uvnitř.
3. Před uložením počkejte, až žehlička vychladne. Vždy ji odkládejte na zadní opěrku, aby byla žehlicí plocha chráněna před poškrábáním, korozí a skvrnami.
4. Po úplném vychladnutí skladujte žehličku svisle na bezpečném místě.

Čištění vnějšího povrchu a žehlicí plochy

Po odpojení a vychladnutí žehličku otřete vlhkým hadříkem. V případě potřeby použijte jemný čisticí prostředek. Nikdy nepoužívejte agresivní čističe.

Škrob a další zbytky lze ze žehlicí plochy odstranit vlhkým hadříkem. Aby nedošlo k poškrábání povrchu, nikdy nepoužívejte kovovou drátěnku a nepokládejte žehličku na drsný povrch.

Pokud se syntetické materiály žehlí při příliš vysoké teplotě, může dojít nejen k poškození látky, ale také k přichycení roztavených zbytků syntetické tkaniny na žehlicí plochu. Nejlepší způsob odstranění těchto zbytků je žehličku nahřát a přezehlít starý bavlněný hadřík.



Upozornění: Nikdy nepoužívejte speciální čističe pro napařovací žehličky uvnitř žehličky, protože mohou poškodit její funkční části.

Samočištění

Důležité: Žehlička bude dosahovat nejlepších výsledků a vydrží déle, pokud provedete samočištění jednou za měsíc, případně častěji podle intenzity používání.

1. Naplňte nádržku na vodu do poloviny.
2. Postavte žehličku na zadní opěrku.
3. Nastavte regulátor teploty do polohy „MAX“.
4. Zapojte žehličku do zásuvky.
5. Nechte žehličku zahřát, dokud nezhasne kontrolka.
6. Odpojte žehličku ze zásuvky.

7. Držte žehličku vodorovně nad dřezem.
8. Po celou dobu držte stisknuté tlačítko samočištění. Z otvorů v žehlicí ploše začne vycházet horká voda a pára.
9. Pohybuje žehličkou dopředu a dozadu, dokud z ní vychází pára a voda a nádržka není téměř prázdná.
10. Uvolněte tlačítko samočištění.
11. Žehličku znovu zapojte do zásuvky.
12. Nastavte teplotu do polohy „MAX“ a nechte žehličku znovu zahřát. Zbylá voda v parní komoře se odpaří a odejde přes žehlicí plochu.
13. Během tohoto suchého napařování doporučujeme používat starý kus látky.

Bezpečnostní pokyny

- Žehličku používejte pouze k účelu, ke kterému je určena, tedy k žehlení tkanin.
- Žehlička je určena pouze pro použití v interiéru.
- Kvůli ochraně před popálením nebo zraněním nežehlete ani nenapařujte tkaniny, které má někdo právě na sobě.
- Žehlička musí být vždy vypnutá, než ji zapojíte do zásuvky nebo odpojíte ze zásuvky.
- Při odpojování nikdy netahejte za kabel. Uchopte zástrčku a jemně ji vytáhněte ze zásuvky.
- Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkého povrchu. Před uložením nechte žehličku zcela vychladnout.
- Před plněním nebo vyléváním vody a vždy, když žehličku nepoužíváte, ji odpojte ze zásuvky.
- Z důvodu rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte žehličku s poškozeným kabelem, po pádu nebo při viditelném poškození. Opravu svěřte autorizovanému servisu.
- Při používání žehličky dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný dohled. Nenechávejte žehličku bez dozoru, pokud je zapojená do zásuvky nebo leží na žehlicím prkně.
- Při dotyku horkých kovových částí, horké vody nebo páry může dojít k popálení. Při plnění nebo obracení napařovací žehličky dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nesměřujte páru na tělo osob.
- Žehlička musí být používána a odkládána na stabilní povrch. Při postavení žehličky na opěrku se ujistěte, že je povrch stabilní.



Pozor: Některé části žehličky se během provozu silně zahřívají. Před čištěním, plněním nebo uložením vždy počkejte na vychladnutí.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO