

Ref.: 002703058

Bambú

Kuchyňská váha

Návod k použití
Bambusová kuchyňská váha

valinelife.com

Úvod

Děkujeme za zakoupení kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Tento návod si přečtete a uschovejte pro pozdější použití.

Technické údaje

Model / reference	002703058 Bambú
Rozměry	180 × 21 × 188 mm
Baterie	3× AAA 1,5 V


Funkce a vlastnosti

- Vysoce přesný senzor hmotnosti.
- Maximální kapacita: 5 kg / 11 lb:oz a 5000 ml / 176 fl'oz.
- Funkce táry pro odečtení hmotnosti nádoby.
- Výpočet objemu vody nebo mléka.
- Dvě jednotky hmotnosti: g / lb:oz.
- Dvě jednotky objemu: ml / fl'oz.
- Indikátor slabé baterie a přetížení.

Tlačítka

	ON/OFF / TARE	Ruční zapnutí, vypnutí, vynulování a funkce táry.
	UNIT	Změna jednotky a režimu: hmotnost, objem mléka, objem vody.


Displej LCD

	<p>–: záporná hodnota</p> <p>T: tára / odečtená hmotnost</p> <p>lb:oz: jednotka hmotnosti</p> <p>fl'oz: jednotka objemu</p> <p>ml: jednotka objemu</p> <p>g: jednotka hmotnosti</p>
---	---

Režimy měření:

- Režim hmotnosti.
- Režim objemu vody.
- Režim objemu mléka.

Vložení nebo výměna baterií

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejměte kryt bateriového prostoru na zadní straně váhy. 2. Vložte 3 baterie AAA podle vyznačené polaritě +/-. 3. Po vložení baterií kryt znovu nasadte.
--	--

Údržba a čištění

1. Váhu čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Neponořujte ji do vody a nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky.
2. Plastové části očistěte ihned po kontaktu s tuky, kořením, octem nebo potravinami s výraznou chutí.
3. Chraňte přístroj před nárazy, vlhkostí, prachem a chemikáliemi.
4. Přesnost měření a životnost přístroje závisí na správném používání.
5. Pokud váhu nepoužíváte, nepokládejte na ni žádné předměty.
6. Netlačte na tlačítka příliš silně ani ostrými předměty.

Použití váhy

Změna režimu měření



Váha má tři režimy měření. Režim zvolíte opakovaným stisknutím tlačítka UNIT v pořadí znázorněném na obrázku: hmotnost, objem vody a objem mléka.

Změna jednotek

Pro změnu jednotky z metrické na imperiální, nebo naopak, podržte tlačítko UNIT po dobu přibližně 3 sekund.

Vážení a funkce táry

1. Před použitím položte váhu na pevný, rovný a stabilní povrch.
2. Stisknutím tlačítka ON/OFF váhu zapněte.
3. Na displeji se zobrazí hodnota „0“.
4. Položte na váhu produkt, který chcete zvážit.
5. Pro odečtení hmotnosti nádoby stiskněte ON/OFF. Displej se vynuluje a zobrazí „0“.
6. Přidejte suroviny k vážení. Na displeji se zobrazí jejich čistá hmotnost.
7. Váhu vypnete podržením tlačítka ON/OFF po dobu přibližně 3 sekund. Pokud se váha nepoužívá, přibližně po 2 minutách se vypne automaticky.

Chybová hlášení

-58	Záporná hodnota	Na displeji se může zobrazit záporná hodnota po odebrání potravin z váhy. Hodnotu vymažete stisknutím ON/OFF.
Lo	Slabá baterie	Vyměňte baterie.
Err	Přetížení	Na váze je příliš velká hmotnost. Odeberte potraviny, jinak může dojít k poškození váhy.
unSt	Nestabilní váha	Váha není stabilní pro vážení. Položte ji na pevný a rovný povrch.

Doporučení pro baterie

1. Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, doporučuje se baterie vyjmout, aby nedošlo k poškození výrobku případným vytečením baterií.
2. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Nemíchejte nové a staré baterie ani baterie různých značek nebo typů. Mohlo by dojít k poškození výrobku.
4. Baterie nevhazujte do domovního odpadu. Odevzdejte je na určeném sběrném místě.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO