

Navelis (Garsaco) 105005006 – lapač hmyzu

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo proškoleny o bezpečném používání přístroje a rozumí nebezpečím, která s tím souvisejí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržba může být prováděna dětmi staršími 8 let pouze pod dozorem.
2. Před připojením zařízení k napájecímu zdroji zkontrolujte zda proud a napětí elektrické sítě odpovídají štítku výrobku.
3. Před instalací vypněte elektrický proud.
4. Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo nebo je poškozené.
5. Tento přístroj není kompatibilní se zařízeními HID ani s žádným podobným.
6. Pokud dojde k poškození některé součásti zařízení, okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
7. Nikdy se nepokoušejte otevřít nebo opravit zařízení sami.
8. Nepoužívejte zařízení blízko vody, zdrojů tepla nebo v prostředí s korozivními plyny.
9. Držte přístroj mimo dosah hořlavých předmětů, jako je papír, látka nebo jakýkoliv jiný materiál, který se může vznítit.
10. Nevkládejte prsty ani kovové předměty, například nože, do štěrbin.
11. Pokud je přístroj v provozu, nezakrývejte jeho otvory.
12. Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití, ne pro průmyslové nebo zaměstnanecké používání.

POZOR!

Může dojít k nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud voda ze zavlažovací hadice směřuje na toto zařízení.

Při použití prodlužovacích kabelů udržujte základnu zásuvky daleko od vlhkosti a zabraňte poškození kabelu.

13. Zařízení nesmí být používáno v prostorách, kde je pravděpodobná přítomnost hořlavých par nebo výbušného prachu.
14. Zařízení není vhodné pro použití ve stájích, stodolách a/nebo podobných místech.
15. Přístroj smí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben.
16. Nepoužívejte zařízení mokré, ani mokřýma rukama, ani na mokré podlaze.

NEBEZPEČÍ: VYSOKÉ NAPĚTÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 1W

Rozměry: 70x90x60mm

Napětí: 120-230V, 50/60Hz

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Lapač hmyzu přitahuje létající hmyz prostřednictvím technologie UVA-LED. Přilákaný hmyz se poté přilepí na mucholapku. Tento lapač je ideální pro použití v místnostech jako je jídelna, ložnice, kuchyně, kancelář a podobně.

INSTALACE

1. Zasuňte zástrčku přístroje do elektrické zásuvky.
2. Z lepicí strany přiložené mucholapky sejměte ochranu.

3. Mucholapku vložte do otvoru v lapači, lepící stranou směrem ke zdi.
4. Stiskněte tlačítko a rozsvítí se modré světlo.
5. Stiskněte tlačítko pro rozsvícení nočního světla teplé barvy.
6. Pro vytnutí přístroje stiskněte tlačítko.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

1. Před čištěním přístroj odpojte od elektrické sítě.
2. Hmyz je třeba pravidelně odstraňovat. Dle potřeby vyměňte mucholapku za novou.
3. Vnější část přístroje očistěte vlhkým hadříkem po jeho vypnutí. Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní chemické prostředky.
4. Tento přístroj neobsahuje žádné odnímatelné části, nerozebírejte jej ani se nepokoušejte opravit sami. V případě pochybností nebo problémů se obraťte na technický servis.
5. **POZOR!** Světelné zdroje v tomto přístroji nejsou vyměnitelné. Pokud se vysvítí, vyměňte přístroj za nový.

OPRAVY

1. V případě poruchy odneste přístroj do servisu.
2. Nerozdělávejte přístroj sami ani se jej nepokoušejte opravit, pokud nejste kvalifikovaný profesionál.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO