

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro případné pozdější použití.
2. Před připojením přístroje k napájecímu zdroji zkontrolujte proud a napětí v elektrické síti.
3. Kabel a zástrčka musí být zcela suché.
4. Nepoužívejte zařízení s poškozeným elektrickým kabelem nebo zástrčkou.
5. Zásuvka by měla být nainstalována v blízkosti zařízení, na snadno přístupném místě.
6. Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo nebo je poškozené.
7. Zabraňte kontaktu kabelu s horkými předměty.
8. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
9. Nepoužívejte zařízení s mokřýma rukama nebo nohama ani bosýma nohama.
10. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti, vlhkosti, tekutinám ani zdrojům tepla.
11. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování zařízení.
12. Umístěte zařízení na vodorovnou, rovnou a stabilní plochu, daleko od zdrojů tepla a možnosti postříkání vodou.
13. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevírat nebo opravovat.
14. Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
15. Před prvním použitím produkt nabijte, úplné nabití trvá přibližně 4 hodiny.
16. Pokud plánujete produkt skladovat po delší dobu, přepněte vypínač do polohy VYPNUTO.
17. Produkt se může zapínat nebo vypínat v důsledku silného elektromagnetického rušení.
18. LED diody tohoto svítidla nejsou vyměnitelné. Pokud přestanou fungovat, vyměňte zařízení.
19. Doporučujeme používat produkt pravidelně. Pokud jej skladujete po delší dobu, nabijte jej jednou za dva měsíce a nechte nabíjet alespoň 4 hodiny, jinak se zkrátí životnost baterie.
20. Pokud se během používání světlo zeslabí nebo ztratí na intenzitě, znamená to, že životnost baterie může být narušena.

POZOR!

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo proškoleny v bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 2,5W

Módy: 7

Napětí: DC 5V

Rozměry: 260x235x180mm

NABÍJENÍ VÝROBKU

1. Umístěte lampu na rovný a stabilní povrch. Namontujte tělo s hlavou ve směru hodinových ručiček.
2. Připojte USB kabel k lampě, připojte napájecí adaptér k USB koncovce kabelu a připojte jej k elektrické síti.
3. Lze také připojit přímo k počítači.
4. Nastavte spínač do polohy ON. Stiskněte dotykové tlačítko vpředu a vyberte jeden ze 7 režimů (teplé světlo a RGB).

PODROBNOSTI O PRODUKTU

Materiály: PP + ABS.

Vstupní napětí: DC 5V 500mAh. Výstupní napětí: AC 100-240V

Hz: 50/60Hz

Výkon LED zdroje světla: 2,5W. Vestavěná baterie: lithiová baterie 5V 1200mAh.

Doba nabíjení: 4 hodiny.

7 režimů intenzity:

1. režim: 50 % denního světla
2. režim: 100 % denního světla
3. režim: červené světlo
4. režim: zelené světlo
5. režim: modré světlo
- 6.: náhodné RGB světlo
- 7.: stálé RGB světlo

Kabel: USB 1 m v balení. Lumeny v RGB: 70 Lm. Lumeny denního světla: 70-120 Lm. Teplota barev: 4000 K IP: IP20.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před zahájením čištění odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Přístroj očistěte vlhkým hadříkem navlhčeným několika kapkami čisticího prostředku a poté jej osušte. K čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla, produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo, ani abrazivní produkty. Přístroj neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na větraném a suchém místě. Pokud produkt dlouhodobě nepoužíváte, doporučujeme jej jednou za dva měsíce nabít.

PORUCHY A OPRAVY

V případě poruchy odneste přístroj do servisu.

Nepokoušejte se jej rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.

Pokud je síťové připojení poškozené, musí být okamžitě vyměněno.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele: Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO