

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

LED světelné zdroje svítidla nelze vyměnit.

Přístroj se smí používat pouze za suchých podmínek a v interiéru.

Nepoužívejte jej na vlhkých nebo mokřích místech (například v koupelně).

Nikdy se přístroje nedotýkejte mokřima rukama.

Je zakázáno instalovat nebo používat poškozený nebo rozbitý přístroj.

Chraňte před prachem, vlhkostí, slunečním zářením a přímým tepelným zářením.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

POZOR!

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo proškoleny v bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

POZOR!: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nepokoušejte se rozebírat ani upravovat jednotku ani její příslušenství. V případě poškození jakékoli součásti okamžitě přístroj vypněte a vyhledejte pomoc odborníka.

SPUŠTĚNÍ

Zapojte přístroj do běžné elektrické zásuvky (220–240 V~ / 50 Hz). Přístroj můžete zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka, dokud nezacvakne. Noční světlo má zámek vypínače: pokud vypínačem při stisknutí pootočíte, uzamknete ho v dané poloze. Pootočením vypínače zpět zámek vypnete a vypínač půjde opět stisknout.

ÚDRŽBA

Před čištěním odpojte projektor ze zásuvky. Vnější povrch očistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Zabraňte vniknutí vody do elektrických součástí projektoru. Před použitím musí být přístroj zcela suchý.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO