

VÁLNE 400025004 - odšťavňovač

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro případné pozdější použití. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek nehodu.
2. Před připojením přístroje k napájecímu zdroji zkontrolujte proud a napětí v elektrické síti.
3. Přístroj nepoužívejte, pokud spadl, je poškozený nebo má netěsnost.
4. Přístroj nepoužívejte s poškozeným elektrickým kabelem nebo zástrčkou.
5. Pokud dojde k poškození některé součásti, okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě, abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem.
6. Nikdy se nepokoušejte zařízení otevřít nebo opravit sami.
7. Nenatahujte napájecí kabel; nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování zařízení.
8. Po použití nebo během čištění zařízení odpojte jej od elektrické sítě.
9. Zkontrolujte stav elektrického kabelu. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
10. Ujistěte se, že elektrický kabel není zachycený nebo zamotaný s jinými zařízeními.
11. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
12. Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.
13. Přístroj umístěte na vodorovnou, rovnou a stabilní plochu.
14. Zásuvka by měla být nainstalována v blízkosti zařízení, na snadno přístupném místě.
15. Zabraňte kontaktu kabelu s horkými předměty.
16. Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití.
17. Odšťavňovač smí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben.
18. Uchovávejte mimo dosah dětí a/nebo osob se zdravotním postižením.
19. Přístroj nepoužívejte ani neskladujte venku.
20. Jakékoli nesprávné použití nebo použití v rozporu s návodem k použití může představovat nebezpečí a vede ke ztrátě záruky a odpovědnosti výrobce.
21. Tento přístroj není hračka. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
22. Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo školení ohledně bezpečného používání zařízení a chápou nebezpečí, které s sebou nese. Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah zařízení, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Upozornění

Přístroj nepoužívejte nepřetržitě déle než jednu minutu. Mezi jednotlivými použitími počkejte 15 sekund.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Příkon: 25W.

Kapacita: 0,5l

Rozměry: 167x120x170mm

Napětí: 220-240V~ 50Hz

SOUČÁSTI VÝROBKU



- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ochranný obal | 5. Nádobka na ovocnou šťávu |
| 2. Kužel odšťavňovače | 6. Nádobka na ovocnou šťávu |
| 3. Sítko na ovocnou dužinu | 7. Hnací hřídel |
| 4. Indikátor objemu | 8. Motorová jednotka |

JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

Použití a údržba

Před každým použitím zařízení zcela rozviňte napájecí kabel.

Zařízení během používání nebo připojení k elektrické síti neotáčejte.

Pokud zařízení nepoužíváte a před jakýmkoli čištěním jej odpojte od elektrické sítě.

Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové použití.

Návod k použití

Před zapojením do zásuvky kabel zcela rozviňte.

Připojte zařízení k elektrické síti.

Citrusové plody rozkrojte na polovinu, abyste je mohli vymačkat.

Jakmile je citrusový plod umístěn na kuželu odšťavňovače, zatlačte jej směrem dolů.

Chcete-li přístroj zastavit, jednoduše uvolněte tlak na kužel.

Vyjměte kužel i filtr a vyprázdněte nádobu.

Nalijte šťávu z nádoby do sklenic a podávejte.

Po každém použití je třeba vyčistit všechny součásti a odstranit zbytky dužiny.

ČIŠTĚNÍ

Před zahájením čištění odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.

S výjimkou základny motoru a připojení k elektrické síti lze všechny části čistit čisticím prostředkem a vodou nebo tekutým prostředkem na mytí nádobí. Důkladně opláchněte, aby se odstranily všechny zbytky čisticího prostředku. Následující části lze čistit v myčce nádobí: kužely, sítko a nádoba.

Zařízení otřete vlhkým hadříkem s několika kapkami tekutého prostředku na mytí nádobí a poté osušte.

K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla, produkty s kyselým nebo zásaditým pH (např. bělidlo) ani abrazivní produkty.

Motorovou jednotku nikdy neponořujte do vody ani ji neumísťujte pod tekoucí vodu.

Doporučujeme zařízení pravidelně čistit a odstraňovat z něj všechny zbytky jídla.

POZNÁMKA: Čištění a údržbu ze strany uživatele nesmí provádět děti bez dozoru.

OPRAVY

Odpojte zařízení od napájení, pokud nastane některá z následujících situací:

Pokud se kužel neotáčí správně.

Neobvyklý hluk během používání.

Při čištění.

Po skončení používání.

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, poprodejním servisem nebo kvalifikovaným personálem, aby se předešlo nebezpečí.

Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.

Pokud je síťové připojení poškozené, musí být okamžitě vyměněno.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO