

VÁLNE 40000010-11 – osobní váha

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před spuštěním zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uložte je pro pozdější použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
2. Nikdy váhu nepřetěžujte. Mohlo by dojít k poškození senzorů.
3. Pokud váhu nepoužíváte, nenechávejte na ní těžké předměty.
4. Chraňte váhu před vniknutím vody.
5. Aby nedošlo k uklouznutí, udržujte váhu v suchu a nikdy ji nepoužívejte s mokřými nohama.
6. Váhu vždy udržujte ve vodorovné poloze.
7. Váhu čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
8. Neskákejte na váhu, protože by mohlo dojít k poškození měřicích přístrojů.
9. Vždy používejte na tvrdém povrchu. Na měkkém povrchu, jako je koberec, budou měření nepřesná.
10. Při stání na váze se snažte udržet rovnováhu a nehýbat se.
11. Před použitím váhy si vždy sundejte boty a ponožky.
12. Tato váha je určena pro domácí použití a neměla by být používána jako lékařské zařízení.
13. Pro získání přesných výsledků se doporučuje vážit se ve stejnou denní dobu, protože měření se může lišit po cvičení, jídle nebo dehydrataci.
14. Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití má za následek neplatnost záruky a odpovědnosti výrobce.
15. Pokud váhu nebudete delší dobu používat, vyjměte z ní baterii.

SPECIFIKACE

Rozměry produktu: 300x300x22mm

Napájení: 3 x baterie AAA

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. LED displej na přední straně váhy.
2. Povrch váhy z tvrzeného skla.
3. Kryt baterií na spodní straně pro vložení/vyjmutí baterií.
4. Tlačítko na spodní straně váhy na změnu jednotek: kg / lb.
5. Protiskluzové nožičky na spodní straně váhy

VLOŽENÍ NEBO VÝMĚNA BATERIE

1. Opatrně sejměte kryt baterií na spodní straně váhy.
2. Vložte 3 mikrotužkové baterie AAA (LR03) 4,5V tak, aby póly odpovídaly značení v prostoru na baterie.
3. Po vložení baterií nasadte zpět kryt baterie.

VÁŽENÍ

1. Postavte váhu na pevný a rovný povrch.
2. Vstupem na váhu se váha automaticky zapne. Jakmile je naměřená hodnota stabilní, konečná hmotnost se zobrazí na displeji.
3. Váha se automaticky vypne, když není používána.

ZMĚNA JEDNOTEK Tato váha měří hmotnost v kilogramech (kg) nebo librách (lb). Stisknutím tlačítka na spodní straně váhy (s nápisem UNIT) můžete mezi těmito jednotkami přepínat.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

„Lo“ – Baterie jsou vybité a je třeba je vyměnit.

„Err“ – Váha je přetížená a překročila maximální hmotnost. Okamžitě váhu odlehčete, aby nedošlo k poškození senzorů.

ČIŠTĚNÍ Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte. K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní produkty. Zařízení neponořujte do vody ani do žádné jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě.

PORUCHY

1. V případě problémů odneste spotřebič do autorizovaného servisu.
2. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat ani opravovat bez pomoci, mohlo by to být nebezpečné.

POZOR! Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO