

GSC evolution (Garsaco) 200400022-27 – podhledové bodové svítidlo

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení a neuposlechnutí těchto pokynů může vést k nehodě.
2. Před připojením spotřebiče k napájení zkontrolujte proud a napětí v síti.
3. Spotřebič smí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben.
4. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem.
5. Nepoužívejte zařízení, pokud bylo upuštěno nebo poškozeno nebo pokud je poškozen kabel.
6. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevírat nebo opravovat.
7. Děti nemusí rozpoznat nebezpečí nesprávného používání elektrických spotřebičů. Proto nikdy nedovolte dětem používat domácí spotřebiče bez dohledu.
8. Světelný zdroj tohoto svítidla nelze vyměnit, když světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, musíte vyměnit celé svítidlo.
9. Nečistěte výrobek chemickými nebo korozivními prostředky, mohlo by dojít k jeho poškození.
10. Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů pro použití vede ke ztrátě platnosti záruky a odpovědnosti výrobce.
11. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření ani jej neumísťujte do blízkosti zařízení, která vyzařují teplo, protože by mohlo dojít k zabarvení, poškození výrobku nebo k jeho nesprávnému fungování.
12. Ovladač tohoto výrobku nelze vyměnit.
13. Nevystavujte výrobek nestabilnímu umístění ani ho neumísťujte do blízkosti hořlavých předmětů.
14. Pravidelně kontrolujte napájecí zdroj, zda není poškozen kabel, zástrčka nebo kryt.
15. Bezpečnost tohoto výrobku je třídy II.
16. Toto LED svítidlo není stmívatelné.
17. Nepoužívejte prosím žádné stmívače.
18. Nikdy nepoužívejte v následujících podmínkách:
 - Napájecí zdroj s nízkým napětím DC, například nouzové osvětlení.
 - Toto zařízení není určeno pro použití s nouzovými východy nebo nouzovým osvětlením nouzových východů.
19. Používejte pouze v interiéru, ne venku ani v místech s vysokou vlhkostí jako je např. koupelna, zařízení není vodotěsné.
20. Nepoužívejte zařízení s mokřýma rukama, na mokré podlaze nebo v mokrém prostředí.
21. - Nepoužívejte zařízení s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které se zapíná automaticky. Pokud je přístroj zakrytý nebo nesprávně umístěný, hrozí nebezpečí požáru.

VLASTNOSTI

Číslo produktu	200400022	200400023	200400024	200400025	200400026	200400027
Příkon	7W	7W	7W	7W	7W	7W
Teplota světla	3000°K	4000°K	6500°K	3000°K	4000°K	6500°K
Rozptyl světla	38°	38°	38°	38°	38°	38°
Životnost	15000 hodin	15000 hodin	15000 hodin	15000 hodin	15000 hodin	15000 hodin
IP	20	20	20	20	20	20
IK	3	3	3	3	3	3
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Rozměry	85x16mm	85x16mm	85x16mm	85x85x16mm	85x85x16mm	85x85x16mm
Napětí	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V

INSTALACE

- viz obrázky v návodu přiloženém k výrobku

Před výměnou svítidla vypněte elektřinu a nechte ho vychladnout. Před zapnutím svítidla se ujistěte, že je vše správně připojeno. Po zapnutí svítidla se jej nedotýkejte.

1. Vyřízněte otvor ve stropě na požadovanou velikost.
2. Před instalací se ujistěte, že je odpojen proud, a to vypnutím jističe na rozvaděči.
3. Identifikujte následující vodiče: Modrý vodič: Připojte k neutrální svorce (N); Hnědý vodič: Připojte k živé/fázové svorce (L). Použijte vhodné konektory nebo svorkovnice k pevné fixaci vodičů. Zabraňte odhaleným nebo volným spojům.
4. Připojené vodiče ved'te nahoru do dutiny stropu.
5. Stlačte pružinové svorky na obou stranách svítidla. Vložte svítidlo do otvoru ve stropě.
6. Otočte hlavu svítidla do požadovaného úhlu pro správné osvětlení.
7. Zapněte vypínač a zkontrolujte, zda zařízení funguje správně.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Svítidla nejsou vhodná pro zakrytí tepelně izolačním materiálem.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před instalací odpojte napájení. Instalaci musí provést kvalifikovaný odborník.

VAROVÁNÍ

Během provozu se zařízení nedotýkejte, nezakrývejte ho, udržujte ho v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a ujistěte se, že je správně nainstalováno.

Udržujte oči v minimální bezpečné vzdálenosti. Nedívejte se přímo do zdroje světla.

ČIŠTĚNÍ

Odpojte zařízení od elektrického proudu a nechte jej zcela vychladnout předtím, než jej začnete čistit. Očistěte produkt vlhkým hadříkem s pár kapkami saponátu nebo mýdla, a poté suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny, bělidla nebo abrazivní čisticí prostředky. Neponořujte výrobek do vody ani jiné kapaliny, ani pod tekoucí vodu.

PORUCHY

1. V případě problémů odneste zařízení do autorizovaného servisního střediska.
2. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat bez pomoci odborníka, protože to může být nebezpečné.
3. Pokud došlo k poškození připojení k elektrické síti, musí být neprodleně vyměněno k tomu určeným odborníkem.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO