

## Vícenásobná zásuvková lišta s ochranou



### Technické údaje

Parametr	Hodnota
Reference	10000013
Výrobek	vícenásobná zásuvková lišta s ochranou
Maximální výkon	3680 W
Proud	16 A
Kabel	H05VV-F, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Délka kabelu	1,4 m
Barva	černá
Rozměry	119,5 x 412 mm
Napětí	220-240 V

### Úvod

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Před použitím si návod pozorně přečtěte a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

### Vlastnosti

- V každé řadě: 1 červený vypínač + 6 zásuvek.
- Proud: 16 A.
- Výkon: max. 3680 W.
- Kabel: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> (H05VV-F), délka 1,4 m.
- S dětskou ochranou a ochranou proti přetížení.
- Maximální přetížení: 3680 W / 230 V.
- Stupeň krytí: IP20.

## Typy zástrček

- Zástrčky s ochranným kontaktem / uzemněním.
- Zástrčky bez ochranného kontaktu.

## Typ připojení

Zástrčku zapojte do zásuvky s ochranným kontaktem. Všechna zařízení třídy I musí být připojena k ochrannému uzemnění.

## Bezpečnostní opatření

**Upozornění:** Dodržování těchto pokynů je nezbytné pro bezpečné používání výrobku.

1. Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu nebo nehodě.
2. Před připojením zařízení ke zdroji napájení zkontrolujte proud a napětí elektrické sítě.
3. Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo nebo je poškozené.
4. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem nebo poškozenou zástrčkou.
5. Pokud je zařízení poškozené, musí jej opravit kvalifikovaná osoba.
6. Nedomýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
7. Zkontrolujte, že je zařízení správně a bezpečně umístěno nebo uchyceno.
8. Nezapojujte několik zásuvkových lišt do sebe ani nepoužívejte více lišt za sebou.
9. Během používání zařízení nezakrývejte.
10. Při současném zapojení více zástrček nesmí celkový příkon připojených zařízení překročit maximální hodnotu: 3680 W / 16 A / 230 V.
11. Používejte pouze ve vnitřních prostorách. Výrobek není vhodný pro venkovní použití.
12. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
13. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.
14. Neponořujte zařízení do kapalin a nepokoušejte se jej čistit kapalinami ani rozpouštědly. Před čištěním zařízení odpojte ze zásuvky. Nečistěte jej mokřým hadříkem.
15. Kvůli zvýšenému tepelnému zatížení používejte výrobek pouze s plně rozvinutým kabelem.
16. Pro odpojení od napětí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
17. USB nabíječka je určena pouze pro IT zařízení.
18. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti mladší 3 let musí být udržovány mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou nepřetržitě pod dohledem. Obal a ochrannou fólii uchovávejte mimo dosah dětí; hrozí nebezpečí udušení.

## Čištění

Před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky. K čištění používejte pouze lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla, čisticí kapaliny ani nadměrně mokřý hadr. Zařízení nikdy neponořujte do vody ani do jiných kapalin.

## Správná likvidace výrobku



Toto označení znamená, že výrobek se v rámci EU nesmí likvidovat společně s ostatním komunálním odpadem. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte výrobek odpovědným způsobem a podpořte opětovné využití materiálových zdrojů. K vrácení použitého zařízení využijte systémy zpětného odběru a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Prodejce může výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

## ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

## SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com)

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO

## Poznámka k uchování návodu

Tento dokument je českou verzí původního vícejazyčného návodu. Před použitím výrobku jej předejte koncovému uživateli a uchovejte pro případnou budoucí potřebu.