

### SOLÁRNÍ LED LUCERNA AHILER, TEPLÉ SVĚTLO, ČERNÁ 201210033

Před použitím výrobku si přečtete tento návod a uchovejte jej pro pozdější použití.

Název výrobku	SOLÁRNÍ LED LUCERNA AHILER, TEPLÉ SVĚTLO, ČERNÁ
Kód výrobku	201210033
EAN	8433373092976
Typ výrobku	solární LED dekorativní svítidlo / lucerna s automatickým soumrakovým režimem
Napájení / nabíjení	solární nabíjení; nabíjecí baterie AAA 200 mAh Ni-MH
Stupeň krytí	IP44

#### 1. Určení výrobku

Tento výrobek je solární LED lucerna určená pro dekorativní venkovní osvětlení, například na zahradě, terase, balkoně nebo u venkovního posezení.

Lucerna je vybavena závěsným uchem / madlem, takže ji lze podle potřeby postavit na stabilní podklad nebo zavěsit na vhodné místo.

Světelný projev je dekorativní a vytváří efekt plápolání plamene. Světlo proto nesvítí staticky jako běžná lampa, ale jemně kolísá, aby připomínalo plamen svíčky nebo lucerny.

Svítidlo se přes den nabíjí pomocí solárního panelu. Při zapnutém vypínači se díky soumrakovému senzoru automaticky rozsvítí až za tmy a při dostatečném okolním světle se opět automaticky vypne. Výrobek používejte pouze k účelu, pro který je určen.

#### 2. Technické údaje

Výkon: 0,2 W

Barva světla: teplá bílá, 1800 K

Doba svícení po nabití: přibližně 6 až 8 hodin podle míry nabití, intenzity slunečního záření a okolních podmínek

Baterie: nabíjecí baterie AAA 200 mAh Ni-MH

Napětí solárního panelu: 1,2 V

Materiál: plast

Režim: soumrakový režim

Stupeň krytí: IP44

#### 3. Uvedení do provozu

1. Vyjměte výrobek z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Pokud je v prostoru baterie nebo u spínače vložen ochranný izolační proužek, před prvním použitím jej odstraňte.
3. Pro přístup k vypínači opatrně vyjměte vlastní svítidlo z dekorativní klece. Vypínač je umístěn na spodní straně svítidla. Po zapnutí vraťte svítidlo zpět do klece a zkontrolujte, že je správně usazené.
4. Umístěte nebo zavěste lucernu tak, aby na solární panel přes den dopadalo co nejvíce přímého slunečního světla.
5. Před prvním použitím doporučujeme nechat výrobek nabít na přímém slunci.

#### 4. Používání

- Solární panel musí být čistý a nezakrytý. Znečištěný nebo zastíněný panel snižuje výkon nabíjení.
- Lucernu lze postavit nebo zavěsit pomocí integrovaného ucha. Při zavěšení zvolte stabilní a bezpečné místo, kde nehrozí pád výrobku.
- Soumrakový senzor zajišťuje automatické zapnutí svítidla ve tmě a vypnutí při okolním světle. Za denního světla nebo v osvětleném prostoru se proto svítidlo nemusí rozsvítit ani při zapnutém vypínači.
- Plápolající efekt světla je běžnou vlastností výrobku a slouží k dekorativnímu napodobení plamene.
- Svítidlo neumísťujte pod silné venkovní osvětlení, pouliční lampu nebo jiné světelné zdroje, které by mohly ovlivnit soumrakový režim.
- Doba svícení závisí na počasí, ročním období, délce slunečního svitu a stáří baterie.
- V zimě, při dlouhodobě zatažené obloze nebo při umístění ve stínu může být doba svícení výrazně kratší.
- Výrobek má krytí IP44. Je chráněn proti stříkající vodě, není však vodotěsný. Nesmí se ponořovat do vody, vystavovat proudu vody ani používat tak, aby do vnitřní části svítidla natekla nebo byla nalita voda.
- Při umístění venku dbejte na správnou polohu výrobku. Voda se nesmí hromadit v horní části svítidla ani zatékat do prostoru s elektronikou, baterií nebo vypínačem.

#### 5. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím si přečtěte celý návod a uchovejte jej pro pozdější použití.
- Výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah malých dětí, pokud nejsou pod dohledem.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený, prasklý, nefunguje správně nebo došlo k vniknutí vody do elektrických částí.
- Výrobek nerozebírejte a neopravujte svépomocí.
- Nevystavujte výrobek otevřenému ohni, vysokým teplotám ani extrémnímu mechanickému namáhání.
- Solární panel ani svítidlo nezakrývejte materiály, které by mohly způsobit přehřátí.
- Obalové materiály odstraňte před použitím a uchovávejte je mimo dosah dětí.

#### 6. Bezpečnostní pokyny k baterii

- Výrobek obsahuje nabíjecí baterii typu AAA Ni-MH. Při výměně používejte pouze baterii stejného nebo výrobcem doporučeného typu.
- Nepoužívejte nenabíjecí baterie jako náhradu za nabíjecí baterii určenou pro solární nabíjení.
- Baterie nejsou hračka. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Baterie nezkratujte, nerozebírejte, nevhazujte do ohně a nevystavujte vysokým teplotám.
- Nepoužívejte poškozené, deformované nebo vytékající baterie.
- Pokud z baterie uniká elektrolyt, nedotýkejte se jej holými rukama. Zasažené místo opláchněte vodou a v případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.
- Použité baterie odevzdejte na místa zpětného odběru baterií.

## 7. Údržba a čištění

- Před čištěním výrobek vypněte, pokud je vybaven vypínačem.
- Povrch svítidla a solární panel pravidelně čistěte měkkým mírně vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní chemické prostředky, abrazivní čisticí prostředky ani tlakový proud vody.
- Udržujte solární panel čistý, aby bylo zajištěno co nejlepší nabíjení.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, skladujte jej na suchém a bezpečném místě.

## 8. Pokud svítidlo nesvítí nebo svítí krátce

- Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý.
- Pokud se svítidlo po setmění nerozsvítí, ověřte také vypínač na spodní straně samotného svítidla. Pro přístup k vypínači je nutné svítidlo vyjmout z dekorativní klece.
- Zkontrolujte, zda není solární panel znečištěný nebo zakrytý.
- Přemístěte výrobek na místo s delším a intenzivnějším slunečním svitem.
- Ověřte, zda svítidlo není umístěno poblíž jiného světelného zdroje, který může blokovat soumrakové spínání.
- Po delší době používání může být nutná výměna nabíjecí baterie.

## ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

## SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com)

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO