

NÁVOD K POUŽITÍ

SOLÁRNÍ REFLEKTOR ALEZU 201210012/201210013

zahradní solární LED reflektor | zapichovací nebo na zeď | 3 W | 250 lm | bílé světlo

1. Základní údaje o výrobku

Název výrobku	SOLÁRNÍ REFLEKTOR ALEZU 201210012/13
Typ výrobku	zahradní solární LED reflektor, zapichovací nebo montáž na zeď
Výkon	3 W
Světelný tok	250 lm
Barva světla	neutrální bílé světlo, 4200 K / studené bílé světlo, 6500 K
Režimy svícení	3 stupně intenzity: 25 % / 50 % / 100 %
Napájení	nabíjecí baterie NI-MH 2200 mAh napájená solárním panelem
Doba nabíjení	cca 6-8 hodin slunečního svitu
Výdrž	až 12 hodin podle zvoleného režimu a stavu nabití
Nastavení směru	otočný solární panel 180°, otočná hlavice svítidla 90°
Montáž	zapichovací trn do země nebo montáž na zeď pomocí vrutů a hmoždinek
Materiál	plast / ABS + PC
Stupeň krytí	IP67
Rozměry	cca 328 × 328 × 92 mm
Čidlo pohybu	ne
Výrobce / značka	GSC / Garsaco Import S.L.

2. Určení a popis použití

Výrobek je určen pro venkovní orientační a doplňkové osvětlení zahrad, chodníků, teras, příjezdových cest, záhonů a okolí domu. **Nejedná se o hlavní pracovní osvětlení ani o nouzové osvětlení.**

Solární panel přes den dobíjí integrovanou nabíjecí baterii. Po setmění může reflektor svítit podle zvoleného režimu intenzity. Pro správnou funkci musí být solární panel umístěn na místě s dostatkem přímého denního světla.

3. Obsah balení

- 1× solární reflektor Alezu 201210012/13
- 1× zapichovací trn pro instalaci do země
- montážní příslušenství pro instalaci na zeď, pokud je součástí prodejního balení
- návod k použití

4. Montáž a umístění

1. Před montáží zkontrolujte, že výrobek není mechanicky poškozený.
2. Vyberte místo, kde bude solární panel přes den vystaven dostatečnému slunečnímu záření. Nevhodná jsou trvale zastíněná místa pod střechou, pod stromy nebo v blízkosti silného nočního osvětlení.
3. Pro instalaci do země spojte svítidlo se zapichovacím trnem a trn zasuňte do měkké zeminy. Nepoužívejte nadměrnou sílu a nezatlačujte výrobek za hlavici nebo solární panel.
4. Pro montáž na zeď použijte vhodný montážní materiál podle typu podkladu. Před vrtáním se ujistěte, že v místě nejsou vedeny elektrické kabely, voda ani plyn.
5. Nastavte solární panel směrem ke slunci a hlavici svítidla směrem k požadované osvětlované ploše.

5. Uvedení do provozu a režimy svícení

- Před prvním použitím nechte výrobek plně nabít na přímém denním světle, ideálně po dobu 6-8 hodin.
- Tlačítkem nebo ovládacím prvkem na těle výrobku zvolte požadovaný režim svícení. Výrobek nabízí 3 intenzity svícení: 25 %, 50 % a 100 %.
- Nižší intenzita prodlužuje dobu svícení, vyšší intenzita poskytuje silnější světelný výkon.
- Skutečná doba svícení závisí na délce a intenzitě předchozího slunečního svitu, ročním období, znečištění solárního panelu, stáří baterie a zvoleném režimu.

Před použitím si návod přečtěte a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

- Pokud svítidlo nesvítí nebo svítí krátce, zkontrolujte, zda není solární panel zastíněný nebo znečištěný a zda byl výrobek dostatečně nabitý.

6. Bezpečnostní pokyny

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah malých dětí, pokud není používán pod dohledem dospělé osoby.
- Obalové materiály, sáčky a drobné části uložte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení nebo spolknutí.
- Výrobek používejte pouze k účelu, pro který je určen, a v souladu s tímto návodem.
- Nedívejte se z bezprostřední blízkosti přímo do rozsvícených LED diod. Mohlo by dojít k podráždění zraku.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se jej opravovat. Světelný zdroj ani integrovaná nabíjecí baterie nejsou určeny k běžné uživatelské výměně, pokud výrobce výslovně nestanoví jinak.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je prasklý, deformovaný, mechanicky poškozený nebo pokud došlo k poškození solárního panelu, těla svítidla nebo montážních částí.
- Nevystavujte výrobek otevřenému ohni, vysokým teplotám, silným nárazům ani dlouhodobému mechanickému namáhání.
- I přes venkovní provedení a krytí IP67 výrobek neponořujte do vody, nečistěte jej tlakovou vodou a neumísťujte jej do míst, kde může být dlouhodobě zaplaven vodou.
- Nepoužívejte výrobek v prostředí s nebezpečím výbuchu, v blízkosti hořlavých par, plynů nebo kapalin.
- Při montáži na zeď používejte vhodné nářadí a dodržujte bezpečnostní pravidla pro vrtání a práci ve výšce.
- Po skončení životnosti výrobek ani integrovanou baterii nevhazujte do ohně a nevyhazujte do běžného směsného odpadu.

7. Bezpečnost nabíjecí baterie a solárního panelu

- Integrovanou nabíjecí baterii nenabíjejte jiným způsobem, než prostřednictvím solárního panelu výrobku, pokud výrobce nestanoví jinak.
- Výrobek neotevírejte za účelem vyjmutí nebo výměny baterie. Při neodborném zásahu hrozí poškození výrobku, únik elektrolytu, přehřátí nebo úraz.
- Pokud zaznamenáte deformaci, zápach, kouř, přehřívání, vytékání baterie nebo jiné neobvyklé chování, výrobek přestaňte používat a uložte jej mimo hořlavé materiály.
- Solární panel udržujte čistý. Znečištěný panel snižuje účinnost nabíjení a může výrazně zkrátit dobu svícení.

8. Údržba a čištění

- Před čištěním výrobek vypněte, pokud je vybaven vypínačem.
- Čistit vlhkým hadříkem. Hadřík má být pouze mírně vlhký, nikoli mokrý.
- Nepoužívejte rozpouštědla, benzin, alkohol, agresivní chemické prostředky, abrazivní čisticí prostředky ani ostré předměty.
- Solární panel pravidelně otírejte od prachu, pylu, bláta, listí a jiných nečistot.
- Chraňte výrobek před pádem, nárazy a dlouhodobým ponořením do vody.
- V zimě a při dlouhodobém nepoužívání doporučujeme výrobek skladovat na suchém místě a před opětovným použitím jej plně nabít na denním světle.

9. Řešení běžných problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Svítidlo nesvítí.	Výrobek nebyl zapnutý, nebyl dostatečně nabitý, panel je zastíněný nebo znečištěný. Umístěte panel na slunce a nechte výrobek nabít.
Svítidlo svítí krátce.	Nedostatečné nabití, zimní období, slabé sluneční světlo, znečištěný panel nebo vysoký režim intenzity. Zvolte nižší intenzitu a očistěte panel.
Světlo je slabší než obvykle.	Integrovaná baterie může být málo nabitá nebo se blíží konec její životnosti. Zkontrolujte umístění a dobu nabíjení.
Výrobek nedrží ve zvoleném směru.	Zkontrolujte dotažení a správné nasazení montážních částí. Nepoužívejte výrobek při poškozeném držáku.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO