

NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI


Svítilno / stojací lampa – ref. 204400043-45

Technické údaje

Reference	204400043-45
Materiál	železo
Dovozce	Garsaco Import S.L., C/Corts Valencianes 10, 12549 Betxí (CS), Španělsko

Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka 3 roky od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady nebo poškození způsobené nesprávným použitím. Pro uznání záruky je nutné předložit záruční doklad a účtenku nebo fakturu.



1. Úvod

Děkujeme za zakoupení tohoto kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Před uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Nedodržení pokynů může vést k nehodě a ke ztrátě záruky i odpovědnosti výrobce.

Zařízení smí být používáno pouze k účelu, pro který bylo vyrobeno. Není určeno pro komerční použití.

Neinstalujte příslušenství ke stropu nebo stěně na vlhké povrchy, například na čerstvě natřené nebo omítnuté plochy, protože by mohlo dojít ke změně barvy povrchové úpravy výrobku.

Před montáží nebo jakoukoli jinou prací na výrobku odpojte zařízení od elektrické sítě. Pomocí zkoušečky ověřte, že přípojovací vodiče nejsou pod napětím. U nových instalací před montáží zkontrolujte, zda se v místě montáže nenachází elektrické kabely nebo potrubí, například plynové nebo vodovodní.

2. Montáž a uvedení do provozu

OFF

Při montáži postupujte podle schématu.
Před zahájením práce musí být napájení vypnuto; po dokončení montáže lze napájení znovu zapnout a ověřit správnou funkci.

ON

1. Před začátkem montáže vypněte napájení.
2. Sestavte jednotlivé části svítidla podle vyobrazeného schématu. Spoje dotahujte pouze přiměřenou silou.
3. Nasaďte stínidla a světelné zdroje podle schématu výrobku.
4. Zkontrolujte, že je svítidlo stabilní, správně sestavené a žádná část není uvolněná.
5. Po dokončení znovu zapněte napájení a ověřte správnou funkci.

3. Světelný zdroj a napájecí kabel

- Světelný zdroj tohoto svítidla není uživatelsky vyměnitelný. Po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celé svítidlo, pokud výrobce nestanoví jiný servisní postup.
- Pružný kabel nebo vnější přívod tohoto svítidla nelze vyměnit. Pokud je poškozený, svítidlo musí být vyřazeno z používání.
- Poškozený napájecí kabel smí z důvodu bezpečnosti vyměnit pouze výrobce, autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.

4. Čištění

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Čistěte jej vlhkým hadříkem s několika kapkami jemného čisticího prostředku a poté jej osušte.

Nepoužívejte rozpouštědla, kyselé ani zásadité prostředky, bělidla ani abrazivní čisticí prostředky. Výrobek neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

5. Závady a opravy

1. V případě poruchy předejte výrobek odbornému technickému servisu.
2. Nepokoušejte se výrobek rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.
3. Je-li poškozeno síťové připojení, musí být neprodleně odborně vyměněno nebo výrobek vyřazen z používání podle povahy závady.

6. Bezpečnostní pokyny

1. Před připojením zařízení ke zdroji napájení zkontrolujte proud a napětí elektrické sítě.
2. Nepoužívejte zařízení s poškozeným přívodním kabelem nebo poškozenou vidlicí.
3. Pravidelně kontrolujte napájecí část, kabel, vidlici i kryt, zda nejsou poškozené.
4. Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo, je poškozené nebo vykazuje jakoukoli závadu. V takovém případě jej předejte k odborné kontrole a případné opravě.
5. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevírat ani opravovat.
6. Nepoužívejte zařízení s mokřýma rukama, na mokré podlaze ani ve vlhkém prostředí, pokud k tomu není určeno.
7. Děti nemusí rozpoznat nebezpečí spojená s nesprávným používáním elektrických zařízení. Nedovolte dětem používat elektrické spotřebiče bez dozoru.
8. Nepoužívejte zařízení společně s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které by jej automaticky zapínalo. Při zakrytí nebo nesprávném umístění hrozí riziko požáru.
9. Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od stěn, záclon, závěsů a jiných hořlavých materiálů.
10. Na výrobek nezavěšujte ani nepokládejte dekorativní předměty; mohlo by dojít k hromadění tepla.
11. Nedívejte se přímo do světelného zdroje, aby nedošlo k poškození zraku.
12. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření ani jej neumísťujte poblíž zařízení, která vydávají teplo, aby nedošlo ke změně barvy nebo poškození výrobku.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO