

HOMEPLUSS (Garsaco) 008000685-87 - stolní lampa

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního produktu. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Používejte pouze v interiéru, nepoužívejte produkt venku ani v místech s vysokou vlhkostí, jako je koupelna, protože není odolný proti vodě.
2. Nedívejte se přímo na světlo LED, abyste předešli poškození očí.
3. Nezakrývejte napájecí kabel žádným snadno hořlavým materiálem.
4. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření ani jej neumísťujte do blízkosti zařízení, která vyzařují teplo, protože by mohlo dojít k vyblednutí, poškození produktu nebo jeho nesprávné funkci.
5. Neumísťujte produkt na nestabilní místo ani do blízkosti hořlavých předmětů.
6. Na napájecí kabel neinstalujte žádné trubky.
7. Napájecí kabel nečistěte chemickými nebo korozivními prostředky, mohlo by dojít k jeho poškození.
8. Odpojte adaptér ze zásuvky, pokud jej nebudete delší dobu používat.
9. Nevystavujte lampu ani její součásti teplotám vyšším než 40 °C.
10. Používejte tento produkt při okolní teplotě nejméně -10 °C a nejvýše +40 °C.
11. Skladujte výrobek při okolní teplotě nejméně -10 °C a nejvýše +40 °C.
12. Nevkládejte kovové předměty ani snadno hořlavé materiály do mezer v žádné části adaptéru.
13. Odpojte produkt od elektrické sítě, pokud jej nebudete delší dobu používat.
14. Adaptér nerozebírejte, nemanipulujte s ním a nepokoušejte se vyměnit žádné jeho části.
15. Pokud zaznamenáte kouř, okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě.
16. Aby nedošlo k nebezpečí úrazu, nedotýkejte se produktu vlhkými rukama.
17. Před prvním připojením produktu se ujistěte, že napětí uvedené na informačním štítku produktu odpovídá napětí elektrické sítě, ke které bude připojen.
18. Pokud kontrolka nesvítí nebo bliká, proveďte následující kontroly.
 - a: Zkontrolujte, zda je adaptér připojen k napájení.
 - b: Zkontrolujte, zda je konektor správně zapojen do zásuvky.Zkontrolujte výše uvedené kroky. Pokud kontrolka stále nesvítí, neprovádějte žádné zásahy do produktu ani se nepokoušejte vyměnit součásti sami, ale obraťte se na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

TECHNICKÁ DATA

Příkon: 3W
Světelný tok: 200lm
Barevná teplota světla: 5000°K
Napětí: 5V (výstupní napětí USB adaptéru)
Rozptyl světla: 120°
Doba zapnutí: <0,5s
IP krytí: IP20
Životnost: 25000h

VLASTNOSTI

1. Tento produkt je vyroben z vysoce kvalitních SMD LED diod s vysokým jasem. Po speciálním optickém zpracování vydává měkké světlo.
2. Vstupní napětí USB adaptéru je 220~240 V.
Má nižší spotřebu a vyšší svítivost. Pomáhá chránit životní prostředí a je bezpečnější používat tento produkt.

3. Tento výrobek je navržen s nejmodernější a nejprogresivnější technologií, aby byl uživatelský zážitek co nejlepší.
4. Vlastnosti lampy o výkonu 3 W.
5. Tato lampa generuje osvětlení až 400 luxů ve vzdálenosti 30 cm a 250 luxů ve vzdálenosti 40 cm. Tento produkt obsahuje: stolní LED lampu a návod k použití.

JAK POUŽÍVAT

1. Zapojte zástrčku do zásuvky a poté připojte LED adaptér k elektrické síti.
2. Před použitím LED stolní lampy si přečtěte symboly podle následujících pokynů.
3. Adaptér nelze používat při napětí 240V po delší dobu.
4. Adaptér nemusí fungovat správně, pokud je napětí nižší než 90 V.
5. Zástrčka adaptéru musí být pevně zasunuta.

POZOR!

Tato LED stolní lampa může správně fungovat pouze s dodaným LED adaptérem. Neupravujte výrobky ani se nepokoušejte vyměňovat jejich součásti.

Pokud je napájecí kabel lampy poškozen, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. **POUŽÍVEJTE NAPÁJECÍ ADAPTÉR DODANÝ S VÝROBKEM.**

ČIŠTĚNÍ

Před zahájením čištění odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Přístroj očistěte vlhkým hadříkem navlhčeným několika kapkami čisticího prostředku a poté jej osušte. K čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla, produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo, ani abrazivní produkty. Přístroj neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

PORUCHY A OPRAVY

1. V případě poruchy odveďte zařízení do servisu.
2. Nepokoušejte se jej rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.
3. Pokud je síťové připojení poškozené, musí být okamžitě vyměněno.

POZOR!

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO