

Garsaco 002703010 – ventilátor do koupelny

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Instalace, elektrické připojení a další úpravy musí provádět kvalifikovaná osoba.
2. Neinstalujte odtokovou hadici z výfuku do komínového průduchu, ventilačních trubek nebo horkovzdušných potrubí.
3. Před instalací potrubí se seznámte s obecními předpisy týkajícími se vzduchových vývodů a požádejte o povolení osobu odpovědnou za budovu.
4. Tento ventilátor je určen pro domácí větrání nebo podobné prostory. Pro optimální výkon jej nepoužívejte jinde.
5. Nepoužívejte v místnostech s teplotou okolí nad 40 °C.
6. Tento odsavač splňuje normu CEE č. 89/336.
7. Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití má za následek zrušení záruky a odpovědnosti výrobce.
8. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

MONTÁŽ:

PŘI INSTALACI VÝFUKU.

Odváděný vzduch by měl být veden do potrubí, které neslouží k odvodu plynů, protože vzduch by se mohl vrátit zpět na místo, odkud pochází. Vzduch by měl být veden do odvodní hadice od plynových spotřebičů nebo podobných zařízení.

1. Vytvořte otvor o průměru 80 mm ve stropě nebo zdi.
2. Sejměte kryt přístroje a proveďte elektrické připojení umístěním napájecích kabelů na svorku.
3. Umístěte základnu krytu do vyvrtaného otvoru a upevněte ji hmoždinkami a šrouby.
4. Nakonec nasadte rámeček ventilátoru a zkontrolujte jeho fungování.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

1. Musí být připojen k jednofázové síti s napětím a frekvencí uvedenými na typovém štítku produktu.
2. V instalaci musí být dvoupólový spínač se vzdáleností mezi kontakty rovnou nebo větší než 3 mm.
3. Spotřebič musí být trvale připojen k pevné trubce pro odvod vzduchu, připojení musí být utěsněné.
4. Není nutné uzemnění, protože se jedná o spotřebič s dvojitou izolací.

ČIŠTĚNÍ:

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte. K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky. Spotřebič neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě.

PORUCHY:

Tento přístroj nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravit sami. V případě pochybností nebo problémů se obraťte na technický servis.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO