

Garsaco 400030004 – ventilátor do koupelny

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Instalace, elektrické připojení a další úpravy musí provádět kvalifikovaná osoba.
2. Neinstalujte odtokovou hadici z výfuku do komínového průduchu, ventilačních trubek nebo horkovzdušných potrubí.
3. Před instalací potrubí se seznamte s obecními předpisy týkajícími se vzduchových vývodů a požádejte o povolení osobu odpovědnou za budovu.
4. Tento ventilátor je určen pro domácí větrání nebo podobné prostory. Pro optimální výkon jej nepoužívejte jinde.
5. Nepoužívejte v místnostech s teplotou okolí nad 40 °C.
6. Tento odsavač splňuje normu CEE č. 89/336.
7. Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití má za následek zrušení záruky a odpovědnosti výrobce.
8. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Příkon: 22W

Odvod vzduchu: 170m²h

Průměr potrubí: 148mm

IP: IPX4

Napětí: 230V

NÁKRES

- viz obrázky v přiloženém vícejazyčném návodu

A: Panel	B: Tělo	C: Instalační otvor	D: Kroužek
E: Okno/zeď	F: Tělo	G: Kroužek	H: Sklo/zeď
I: Kroužek	J: Skleněný tmel		

DIAGRAM ZAPOJENÍ

- viz obrázek v přiloženém vícejazyčném návodu

POUŽITÍ

Jedná se o nástěnný odsavač, který se instaluje i do okna sklo a používá se v místech, jako jsou domy, hotely a jiné místnosti. Tento odsavač může zabránit prašnému a vlhkému vzduchu, kouři a prachu. Díky svému vynikajícímu designu a jednoduché instalaci se snadno instaluje na sklo a zpřijemňuje nám život.

UPOZORNĚNÍ

Tento odsavač musí být nainstalován odborníky a musí být umístěn ve vzdálenosti 2,3 m od podlahy.

Při použití se zásuvkou musí vedení splňovat národní normy a místo instalace vypínače musí být ve vzdálenosti 3 mm.

Modrý vodič je neutrální a musí být připojen k terminálu „N“. Žlutozelený vodič je zemnicí a musí být správně připojen k uzemnění.

Uchovávejte mimo dosah ohně a horkých míst.

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, poprodejním servisem nebo kvalifikovaným personálem, aby se předešlo nebezpečí.

Používání odsavače musí být pod dohledem dospělé osoby.

Je třeba zajistit, aby si s ním dítě při používání nehrálo.

Není vhodný pro místa s výbušnou atmosférou.

UPOZORNĚNÍ

Instalace a demontáž musí být prováděna kvalifikovaným personálem.

Při instalaci musí být odsavač udržován v rovnoběžné poloze s podlahou. V případě silného větru prosím přidejte kryt.

Při instalaci prosím zabraňte proudění vzduchu do místnosti.

Není vhodný pro místa se statickým tlakem.

Pokud po připojení napájení zjistíte abnormální jevy, jako jsou podivné zvuky nebo zápach, odpojte napájení a nechte zařízení opravit výrobcem nebo kvalifikovaným personálem.

Děti musí být pod dohledem, aby se s přístrojem nehrály.

Tento přístroj lze instalovat pouze na venkovní nebo vnitřní stěny.

U nástěnného odsavače je třeba zabránit tomu, aby plyn z ventilačního otvoru nebo jiného zařízení s otevřeným plamenem pronikl zpět do interiéru.

Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly proškoleny o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

ČIŠTĚNÍ

Před zahájením jakéhokoli čištění odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.

Přístroj očistěte vlhkým hadříkem navlhčeným několika kapkami čisticího prostředku a poté jej osušte. K čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla, produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo, ani abrazivní produkty. Nenamáchejte zařízení do vody ani jiné kapaliny.

Pozor! Před jakoukoli údržbou nebo čištěním je nutné odpojit zařízení od elektrické sítě. Vnější povrch zařízení očistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní chemické produkty, jako je benzín nebo petrolej.

PORUCHY A OPRAVY

V případě poruchy předejte přístroj do servisu.

Nepokoušejte se jej rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.

Pokud je síťové připojení poškozené, musí být okamžitě vyměněno.

POZOR!

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím.

Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat

zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO